

STERLING CRANE




(HA60)

General

Allgemein · Généralités · Generalità · Generalidades · Geral ·

Общие положения

Boom Combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio ·
Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы



STERLING CRANE




General

(HA50)

Allgemein · Généralités · Generalità · Generalidades · Geral ·

Общие положения

Boom Combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio ·
Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы



STERLING CRANE



Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела

 HA50	ca. 490 s (12,0-50,1 m)		ca. 60 s (0° - 82°)
 HA60	ca. 590 s (12,0-59,4 m)		ca. 60 s (0° - 82°)


Slewing · Drehwerk · Orientation · Rotazione · Unidad de giro · Giro · механизм вращения

	1,9 min ⁻¹
---	-----------------------

Hoist · Hubwerk · Treuil de levage · Argano · Cabrestante · Guincho · механизм подъема

				
1	110 m/min	66,9 kN	18 mm	265 m
2	110 m/min	66,9 kN	18 mm	265 m

Outrigger cylinders · Abstützzylinder · Vérins des stabilisateurs · Cilindri degli stabilizzatori · Cilindros estabilizadores · Cilindros estabilizadores · Цилиндры выносных опор

		
 Max.	43 t	61 t
	560 mm	630 mm

Hook Blocks · Unterflaschen · Crochets-moufles · Bozzelli · Bloques de gancho · Moitões · Крюкоблоки


					
8 t	6,8	—	1	170	1,00 m
20 t	20,0	1	3	300	1,80 m
50 t	45,9	3	7	600	1,80 m
80 t	70,6	5	11	1070	2,00 m
100 t	80,0	7	13	1050	2,00 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA60)



* Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA60)



24,5 t		 8,10 m x 7,20 m														360°				EN13000	
 (0°)		12,0 m	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,4 m	44,7 m	49,9 m	50,4 m	50,9 m	54,6 m	59,4 m					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m				
2,5	100,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5				
3	80,0	73,7	71,9	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
4	69,2	62,0	62,1	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
5	60,6	52,7	53,1	53,1	52,1	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
6	52,6	45,6	46,5	46,6	46,4	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
7	43,9	40,1	40,9	41,1	40,8	37,3	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
8	37,5	35,6	36,5	36,6	36,4	35,8	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8				
9	28,1	25,9	32,8	33,0	32,7	32,3	27,6	23,2	19,0	15,9	10,9	11,9	11,4	-	-	-	9				
10	-	-	29,6	29,7	29,5	29,2	26,3	22,2	18,6	15,2	10,8	11,9	11,3	9,6	-	-	10				
12	-	-	22,2	22,9	23,2	22,8	22,2	20,0	17,3	14,7	10,6	11,9	11,3	9,6	7,4	-	12				
14	-	-	-	18,3	18,3	18,0	17,4	17,2	15,6	13,9	10,2	11,9	11,2	9,6	7,4	-	14				
16	-	-	-	15,0	14,9	14,6	14,2	14,5	13,6	12,7	9,4	11,4	10,7	9,6	7,4	-	16				
18	-	-	-	9,9	12,5	12,2	12,6	12,1	11,6	11,4	8,5	10,7	10,1	9,4	7,4	-	18				
20	-	-	-	-	10,6	10,9	10,8	10,2	10,4	10,0	7,9	9,8	9,3	9,0	7,4	-	20				
22	-	-	-	-	7,7	9,6	9,3	9,2	9,0	8,9	7,2	8,3	8,6	8,5	7,3	-	22				
24	-	-	-	-	-	8,4	8,1	8,2	7,8	7,8	6,6	7,1	7,7	7,4	7,1	-	24				
26	-	-	-	-	-	7,4	7,1	7,2	7,0	6,8	6,1	6,1	6,7	6,5	6,4	-	26				
28	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	6,4	6,2	5,7	5,2	5,8	5,9	5,5	-	28				
30	-	-	-	-	-	-	6,0	5,7	5,7	5,4	5,3	4,5	5,1	5,1	4,8	-	30				
32	-	-	-	-	-	-	4,0	5,1	5,0	4,8	4,9	3,8	4,4	4,5	4,2	-	32				
34	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,2	4,3	3,3	3,9	3,9	3,6	-	34				
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,8	2,8	3,4	3,4	3,1	-	36				
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,4	2,4	3,0	3,0	2,7	-	38				
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,0	2,0	2,6	2,6	2,3	-	40				
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,7	1,7	2,2	2,3	1,9	-	42				
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,4	1,9	2,0	1,6	-	44				
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,1	1,6	1,7	1,4	-	46				
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	-	48				
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	50				

* Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA60)



19,3 t		 8,10 m x 7,20 m								360° / Max.*						EN13000	
		360° 12,0 m	Max. 12,0 m	360° 16,3 m	Max. 16,3 m	360° 20,5 m	Max. 20,5 m	360° 24,8 m	Max. 24,8 m	360° 29,1 m	Max. 29,1 m	360° 33,4 m	Max. 33,4 m	360° 37,6 m	Max. 37,6 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	73,4	73,7	71,9	71,9	69,9	69,9	58,4	58,4	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	61,3	62,0	61,7	62,1	60,3	60,3	56,3	56,3	48,3	48,3	-	-	-	-	-	4	
5	52,1	52,7	52,7	53,1	53,1	53,1	52,1	52,1	43,8	43,8	32,2	32,2	-	-	-	5	
6	45,1	45,6	46,0	46,5	46,1	46,6	45,9	46,4	39,8	39,8	31,1	31,1	27,2	27,2	-	6	
7	39,6	40,1	40,5	40,9	40,6	41,1	40,4	40,8	37,3	37,3	30,1	30,1	25,5	25,5	-	7	
8	35,2	35,6	36,1	36,5	36,2	36,6	36,0	36,4	33,6	35,8	29,0	29,0	23,9	23,9	-	8	
9	25,9	25,9	31,2	31,8	31,4	31,9	31,1	31,7	30,3	31,2	27,6	27,6	23,2	23,2	-	9	
10	-	-	26,1	28,1	26,3	28,2	27,2	28,8	26,8	28,6	24,9	26,3	22,2	22,2	-	10	
12	-	-	19,9	22,2	20,4	22,9	20,4	23,2	20,0	22,8	19,4	22,2	18,8	20,0	-	12	
14	-	-	-	-	16,0	18,3	16,0	18,3	15,7	18,0	15,6	17,4	15,6	17,2	-	14	
16	-	-	-	-	13,0	15,0	13,0	14,9	13,1	14,6	13,2	14,2	12,6	14,5	-	16	
18	-	-	-	-	8,5	9,9	10,8	12,5	11,3	12,2	11,0	12,6	10,9	12,1	-	18	
20	-	-	-	-	-	-	9,6	10,6	9,6	10,9	9,3	10,8	9,4	10,2	-	20	
22	-	-	-	-	-	-	7,7	7,7	8,2	9,6	8,3	9,3	8,1	9,2	-	22	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,4	7,3	8,1	7,0	8,2	-	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,4	6,4	7,1	6,4	7,2	-	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	5,7	6,6	5,6	6,4	-	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,0	5,0	5,7	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,4	5,1	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,8	-	34	

40,4 m		Max. 40,4 m	360° 44,7 m	Max. 44,7 m	360° 49,9 m	Max. 49,9 m	360° 50,4 m	Max. 50,4 m	360° 50,9 m	Max. 50,9 m	360° 54,6 m	Max. 54,6 m	360° 59,4 m	Max. 59,4 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	m
8	20,1	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
9	19,0	19,0	15,9	15,9	10,9	10,9	11,9	11,9	11,4	11,4	-	-	-	-	9	9
10	18,6	18,6	15,2	15,2	10,8	10,8	11,9	11,9	11,3	11,3	9,6	9,6	-	-	10	10
12	17,3	17,3	14,7	14,7	10,6	10,6	11,9	11,9	11,3	11,3	9,6	9,6	7,4	7,4	12	12
14	14,8	15,6	13,9	13,9	10,2	10,2	11,9	11,9	11,2	11,2	9,6	9,6	7,4	7,4	14	14
16	12,7	13,6	12,0	12,7	9,4	9,4	11,4	11,4	10,7	10,7	9,6	9,6	7,4	7,4	16	16
18	10,7	11,6	10,6	11,4	8,5	8,5	10,0	10,7	10,1	10,1	9,4	9,4	7,4	7,4	18	18
20	9,0	10,4	9,0	10,0	7,9	7,9	8,3	9,8	8,9	9,3	8,6	9,0	7,4	7,4	20	20
22	8,1	9,0	7,9	8,9	7,2	7,2	7,0	8,3	7,5	8,6	7,6	8,5	7,1	7,3	22	22
24	7,0	7,8	6,8	7,8	6,6	6,6	5,9	7,1	6,5	7,7	6,5	7,4	6,0	7,1	24	24
26	6,1	7,0	5,9	6,8	6,0	6,1	4,9	6,1	5,6	6,7	5,6	6,5	5,2	6,4	26	26
28	5,4	6,4	5,1	6,2	5,2	5,7	4,2	5,2	4,8	5,8	4,8	5,9	4,4	5,5	28	28
30	4,7	5,7	4,8	5,4	4,5	5,3	3,5	4,5	4,1	5,1	4,1	5,1	3,8	4,8	30	30
32	4,1	5,0	4,2	4,8	4,0	4,9	2,9	3,8	3,5	4,4	3,6	4,5	3,2	4,2	32	32
34	3,7	4,5	3,7	4,2	3,4	4,3	2,4	3,3	3,0	3,9	3,1	3,9	2,7	3,6	34	34
36	3,5	4,0	3,3	3,8	3,0	3,8	2,0	2,8	2,6	3,4	2,6	3,4	2,3	3,1	36	36
38	2,8	3,6	2,9	3,6	2,6	3,4	1,6	2,4	2,2	3,0	2,2	3,0	1,9	2,7	38	38
40	-	-	2,5	3,3	2,3	3,0	1,3	2,0	1,8	2,6	1,9	2,6	1,6	2,3	40	40
42	-	-	1,9	2,6	2,0	2,7	1,0	1,7	1,5	2,2	1,6	2,3	1,3	1,9	42	42
44	-	-	-	-	1,7	2,3	0,7	1,4	1,3	1,9	1,3	2,0	1,0	1,6	44	44
46	-	-	-	-	1,5	2,1	-	1,1	1,0	1,6	1,1	1,7	0,7	1,4	46	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,4	-	1,1	48	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,9	50	50

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA60)



4,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360° / Max.*												EN13000	
		360° 12,0 m	Max. 12,0 m	360° 16,3 m	Max. 16,3 m	360° 20,5 m	Max. 20,5 m	360° 24,8 m	Max. 24,8 m	360° 29,1 m	Max. 29,1 m	360° 33,4 m	Max. 33,4 m	360° 37,6 m	Max. 37,6 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	71,6	73,7	71,9	71,9	69,9	69,9	58,4	58,4	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	59,4	62,0	59,7	62,1	59,6	60,3	56,3	56,3	48,3	48,3	-	-	-	-	-	4	
5	50,4	52,7	51,2	53,1	49,3	53,1	44,4	44,4	39,3	43,8	32,2	32,2	-	-	-	5	
6	41,1	42,7	40,5	43,8	37,6	44,0	35,5	43,7	33,0	39,8	29,7	31,1	27,2	27,2	-	6	
7	29,5	35,6	31,1	36,5	31,1	36,7	29,1	36,4	26,9	35,9	25,4	30,1	22,8	25,5	-	7	
8	22,6	30,3	24,7	31,2	25,4	31,3	24,3	32,0	22,9	31,3	21,5	29,0	20,1	23,9	-	8	
9	18,0	25,9	19,9	27,1	20,5	27,9	20,5	27,9	20,0	27,6	19,0	27,1	17,9	23,2	-	9	
10	-	-	16,5	23,8	17,0	24,7	17,0	24,6	17,7	24,4	16,7	23,9	16,1	22,2	-	10	
12	-	-	11,9	19,4	12,8	19,8	13,1	19,8	13,0	19,5	13,2	18,5	13,0	18,2	-	12	
14	-	-	-	-	9,9	16,1	10,2	16,1	10,4	15,7	10,2	15,6	10,2	15,0	-	14	
16	-	-	-	-	8,0	12,9	8,2	12,9	8,3	13,1	8,1	13,1	8,1	12,4	-	16	
18	-	-	-	-	6,4	8,4	6,6	10,7	6,7	11,3	6,7	11,0	6,5	10,9	-	18	
20	-	-	-	-	-	-	5,4	9,6	5,6	9,6	5,5	9,3	5,4	9,5	-	20	
22	-	-	-	-	-	-	4,5	7,7	4,7	8,2	4,6	8,3	4,4	8,1	-	22	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	7,2	3,8	7,4	3,6	7,1	-	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6,5	3,2	6,5	3,0	6,4	-	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,6	5,7	2,5	5,6	-	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,1	2,0	5,0	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,0	1,6	4,5	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,9	-	34	

360° 40,4 m		Max. 40,4 m	360° 44,7 m	Max. 44,7 m	360° 49,9 m	Max. 49,9 m	360° 50,4 m	Max. 50,4 m	360° 50,9 m	Max. 50,9 m	360° 54,6 m	Max. 54,6 m	360° 59,4 m	Max. 59,4 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	m
8	18,4	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
9	16,8	19,0	14,7	15,9	10,9	10,9	11,9	11,9	11,4	11,4	-	-	-	-	9	9
10	14,9	18,6	13,4	15,2	10,8	10,8	11,9	11,9	11,3	11,3	9,6	9,6	-	-	10	10
12	12,1	17,3	11,3	14,7	10,6	10,6	9,5	11,9	10,3	11,3	9,6	9,6	7,4	7,4	12	12
14	9,7	14,3	9,6	13,7	8,9	10,2	7,4	11,9	8,2	11,2	8,0	9,6	7,2	7,4	14	14
16	8,2	12,5	7,8	11,8	7,2	9,4	5,8	11,4	6,5	10,7	6,4	9,6	5,6	7,4	16	16
18	6,6	10,5	6,4	10,4	5,8	8,5	4,5	9,5	5,2	10,1	5,0	9,4	4,3	7,4	18	18
20	5,4	9,0	5,2	9,0	4,7	7,9	3,4	7,9	4,1	8,7	3,9	8,2	3,3	7,4	20	20
22	4,5	8,1	4,2	7,8	3,8	7,2	2,6	6,6	3,2	7,4	3,1	7,2	2,5	6,4	22	22
24	3,7	7,1	3,5	6,8	3,1	6,6	1,9	5,4	2,6	6,2	2,4	6,0	1,8	5,2	24	24
26	3,1	6,1	2,8	5,9	2,5	5,9	1,4	4,6	2,0	5,3	1,9	5,1	1,3	4,3	26	26
28	2,5	5,4	2,3	5,2	2,0	5,1	0,9	3,8	1,5	4,5	1,4	4,3	0,9	3,6	28	28
30	2,1	4,8	1,8	4,8	1,6	4,4	-	3,2	1,1	3,8	1,0	3,6	-	3,0	30	30
32	1,7	4,2	1,5	4,4	1,2	3,8	-	2,6	0,7	3,3	0,7	3,1	-	2,4	32	32
34	1,4	3,7	1,1	3,7	0,9	3,3	-	2,2	-	2,8	-	2,6	-	2,0	34	34
36	1,1	3,5	0,8	3,2	-	2,9	-	1,8	-	2,4	-	2,2	-	1,6	36	36
38	-	2,7	-	2,8	-	2,5	-	1,4	-	2,0	-	1,9	-	1,3	38	38
40	-	-	-	2,4	-	2,1	-	1,0	-	1,7	-	1,6	-	1,0	40	40
42	-	-	-	1,7	-	1,8	-	0,7	-	1,3	-	1,3	-	0,7	42	42
44	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	1,0	-	1,1	-	-	44	44
46	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	46	46

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки


STERLING CRANE



Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA60)



STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV

(HA60)



24,5 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
59,4 m		10,0 m		19,0 m		54,6 m	
		0°	20°	40°	0°	20°	40°*
m	t	t	t	t	t	t	t
14	3,8	-	-	-	-	-	-
16	3,8	-	-	2,2	-	-	-
18	3,8	3,8	-	2,2	-	-	-
20	3,8	3,8	-	2,2	-	-	-
22	3,8	3,8	3,8	2,2	-	-	-
24	3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	-
26	3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	-
28	3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	-
30	3,8	3,8	3,7	2,2	2,2	2,3	-
32	3,7	3,6	3,5	2,2	2,2	2,3	-
34	3,2	3,5	3,3	2,2	2,2	2,3	-
36	2,8	3,1	3,2	2,2	2,2	2,3	-
38	2,4	2,7	2,9	2,2	2,2	2,1	-
40	2,0	2,3	2,5	1,8	2,1	2,0	-
42	1,6	1,9	2,1	1,5	2,0	1,9	-
44	1,3	1,6	1,7	1,2	1,7	1,8	-
46	1,0	1,2	1,4	1,0	1,5	1,7	-
48	0,8	1,0	1,1	0,8	1,2	1,6	-
50	-	0,7	0,8	-	1,0	1,3	-
52	-	-	-	-	-	1,1	-
54	-	-	-	-	-	0,8	-



33,4 m




	10,0 m			19,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
6	13,3	-	-	-	-	-
7	13,1	-	-	6,7	-	-
8	12,9	-	-	6,6	-	-
9	12,7	-	-	6,6	-	-
10	12,5	11,5	-	6,5	-	-
12	12,1	10,6	8,7	6,4	-	-
14	11,7	9,8	8,3	6,3	-	-
16	11,2	9,1	7,8	6,2	5,6	-
18	10,5	8,6	7,5	6,0	5,4	-
20	9,7	8,1	7,2	5,9	5,2	4,1
22	8,7	7,6	6,9	5,8	5,0	3,9
24	7,7	7,2	6,6	5,6	4,7	3,8
26	6,8	6,9	6,4	5,4	4,5	3,7
28	6,1	6,2	6,2	5,1	4,3	3,6
30	5,4	5,6	5,7	4,8	4,1	3,6
32	4,7	4,9	5,1	4,6	4,0	3,5
34	4,2	4,3	4,4	4,2	3,8	3,5
36	4,0	3,9	-	3,9	3,6	3,4
38	3,5	3,6	-	3,5	3,5	3,3
40	3,2	2,0	-	3,1	3,3	3,3
42	1,8	-	-	2,7	3,0	3,1
44	-	-	-	2,4	2,6	1,3
46	-	-	-	2,2	2,3	-
48	-	-	-	2,1	1,6	-
50	-	-	-	1,0	-	-

* 58,5 m

 12,0 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	9,6	-	-	-
4	13,4	-	-	9,5	-	-	-
5	13,4	13,4	-	9,3	-	-	-
6	13,4	13,2	-	9,1	-	-	-
7	13,4	12,3	-	8,8	-	-	-
8	13,4	11,5	9,3	8,5	-	-	-
9	13,4	10,8	9,0	8,3	-	-	-
10	13,1	10,2	8,6	7,9	6,4	-	-
12	11,3	9,3	8,1	7,2	5,8	-	-
14	9,9	8,5	7,7	6,5	5,4	-	-
16	8,8	7,9	7,6	5,8	4,9	4,3	-
18	8,0	7,6	-	5,3	4,6	4,1	-
20	-	-	-	4,9	4,3	3,9	-
22	-	-	-	4,5	4,1	3,7	-
24	-	-	-	4,2	3,9	3,7	-
26	-	-	-	4,0	3,8	-	-
28	-	-	-	3,8	-	-	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA60)



 19,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°			EN13000		
 59,4 m									
 		10,0 m			19,0 m			 54,6 m	
		0°	20°	40°	0°	20°	40°*	 	
m		t	t	t	t	t	t	m	
14		3,8	-	-	-	-	-	12	
16		3,8	-	-	2,2	-	-	14	
18		3,8	3,8	-	2,2	-	-	16	
20		3,8	3,8	-	2,2	-	-	18	
22		3,8	3,8	3,8	2,2	-	-	20	
24		3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	22	
26		3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	24	
28		3,8	3,8	3,8	2,2	2,2	-	26	
30		3,2	3,7	3,7	2,2	2,2	2,3	28	
32		2,7	3,1	3,5	2,2	2,2	2,3	30	
34		2,2	2,6	3,0	2,0	2,2	2,3	32	
36		1,9	2,2	2,5	1,7	2,2	2,3	34	
38		1,5	1,8	2,1	1,3	1,9	2,1	36	
40		1,2	1,5	1,7	1,0	1,6	2,0	38	
42		0,9	1,2	1,4	0,8	1,3	1,8	40	
44		-	0,9	1,1	-	1,0	1,5	42	
46		-	-	0,8	-	0,8	1,2	44	
48		-	-	-	-	-	1,0	46	
50		-	-	-	-	-	0,7	48	
								50	

33,4 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
6	13,3	-	-	-	-	-	-
7	13,1	-	-	-	6,7	-	-
8	12,9	-	-	-	6,6	-	-
9	12,7	-	-	-	6,6	-	-
10	12,5	11,5	-	-	6,5	-	-
12	12,1	10,6	8,7	-	6,4	-	-
14	11,7	9,8	8,3	-	6,3	-	-
16	11,2	9,1	7,8	-	6,2	5,6	-
18	10,4	8,6	7,5	-	6,0	5,4	-
20	9,0	8,1	7,2	-	5,9	5,2	4,1
22	7,8	7,6	6,9	-	5,8	5,0	3,9
24	6,7	7,0	6,6	-	5,6	4,7	3,8
26	5,8	6,2	6,3	-	5,4	4,5	3,7
28	5,1	5,4	5,6	-	5,1	4,3	3,6
30	4,7	4,6	4,8	-	4,6	4,1	3,6
32	4,1	4,2	4,3	-	4,0	4,0	3,5
34	3,8	3,8	3,9	-	3,5	3,7	3,5
36	3,5	3,5	-	-	3,2	3,5	3,4
38	3,1	3,2	-	-	3,0	3,1	3,3
40	2,8	2,0	-	-	2,6	2,8	2,9
42	1,8	-	-	-	2,4	2,6	2,6
44	-	-	-	-	2,2	2,2	1,3
46	-	-	-	-	2,0	2,1	-
48	-	-	-	-	1,8	1,1	-
50	-	-	-	-	1,0	-	-

12,0 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	-	9,6	-	-
4	13,4	-	-	-	9,5	-	-
5	13,4	13,4	-	-	9,3	-	-
6	13,4	13,2	-	-	9,1	-	-
7	13,4	12,3	-	-	8,8	-	-
8	13,4	11,5	9,3	-	8,5	-	-
9	13,4	10,8	9,0	-	8,3	-	-
10	13,1	10,2	8,6	-	7,9	6,4	-
12	11,3	9,3	8,1	-	7,2	5,8	-
14	9,9	8,5	7,7	-	6,5	5,4	-
16	8,8	7,9	7,6	-	5,8	4,9	4,3
18	8,0	7,6	-	-	5,3	4,6	4,1
20	-	-	-	-	4,9	4,3	3,9
22	-	-	-	-	4,5	4,1	3,7
24	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7
26	-	-	-	-	4,0	3,8	-
28	-	-	-	-	3,8	-	-

*58,5 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA60)



4,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°				EN13000						
 59,4 m		 54,6 m												
 	10,0 m			19,0 m			 	10,0 m			19,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°*		0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t
14	3,8	-	-	-	-	-	-	12	5,0	-	-	-	-	-
16	3,8	-	-	2,2	-	-	-	14	5,0	-	-	2,9	-	-
18	3,5	3,8	-	2,2	-	-	-	16	5,0	-	-	2,9	-	-
20	2,6	3,4	-	2,2	-	-	-	18	4,3	4,9	-	2,9	-	-
22	1,8	2,5	3,2	1,5	-	-	-	20	3,3	4,0	4,7	2,7	-	-
24	1,2	1,8	2,4	0,9	2,1	-	-	22	2,5	3,1	3,7	2,2	2,9	-
26	0,7	1,3	1,8	-	1,5	-	-	24	1,8	2,4	3,0	1,6	2,7	-
28	-	0,8	1,3	-	1,0	-	-	26	1,3	1,8	2,3	1,1	2,1	-
30	-	-	0,8	-	-	-	-	28	0,9	1,3	1,7	-	1,5	2,4
								30	-	0,9	1,3	-	1,1	1,9
								32	-	-	0,9	-	0,7	1,4
								34	-	-	-	-	-	1,0

 33,4 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t		t	t	t
6	13,3	-	-		-	-	-
7	13,1	-	-		6,7	-	-
8	12,9	-	-		6,6	-	-
9	12,7	-	-		6,6	-	-
10	12,5	11,5	-		6,5	-	-
12	11,6	10,6	8,7		6,4	-	-
14	9,8	9,7	8,3		6,3	-	-
16	8,0	8,5	7,8		6,2	5,6	-
18	6,8	7,0	7,2		5,8	5,4	-
20	5,6	5,8	6,1		5,4	5,2	4,1
22	4,6	5,0	5,1		4,5	4,9	3,9
24	3,8	4,2	4,4		4,0	4,5	3,8
26	3,2	3,5	3,7		3,3	3,8	3,7
28	2,6	2,9	3,1		2,8	3,2	3,6
30	2,1	2,4	2,6		2,3	2,8	3,1
32	1,7	2,0	2,1		1,9	2,4	2,7
34	1,4	1,6	1,7		1,5	2,0	2,3
36	1,1	1,2	-		1,2	1,6	1,9
38	0,8	1,0	-		1,0	1,3	1,5
40	-	-	-		0,7	1,0	1,2
42	-	-	-		-	0,8	0,9

* 58,5 m

 12,0 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m		t	t	t	t	t	t
3		13,4	-	-	9,6	-	-
4		13,4	-	-	9,5	-	-
5		13,4	13,4	-	9,3	-	-
6		13,4	13,2	-	9,1	-	-
7		13,4	12,3	-	8,8	-	-
8		13,4	11,5	9,3	8,5	-	-
9		13,4	10,8	9,0	8,3	-	-
10		13,1	10,2	8,6	7,9	6,4	-
12		11,3	9,3	8,1	7,2	5,8	-
14		9,9	8,5	7,7	6,5	5,4	-
16		8,1	7,9	7,6	5,8	4,9	4,3
18		6,6	6,8	-	5,3	4,6	4,1
20		-	-	-	4,9	4,3	3,9
22		-	-	-	4,5	4,1	3,7
24		-	-	-	4,2	3,9	3,7
26		-	-	-	3,8	3,8	-
28		-	-	-	3,4	-	-


STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA60)



STERLING CRANE

Operation

HAV-VA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

(HA60)



24,5 t						8,10 m x 7,20 m						360°						EN13000					
54,6 m						33,4 m																	
		8 m							8 m							8 m							
		0°	0°	0°	20°	40°			0°	0°	0°	20°	40°			0°	0°	0°	20°	40°			
		19 m							19 m							19 m							
		0°	20°	40°*	0°*	0°**			0°	20°	40°	0°	0°*			0°	20°	40°	0°	0°*			
m	t	t	t	t	t	t			m	t	t	t	t	t			m	t	t	t	t	t	
16	1,6	-	-	-	-	-			9	4,6	-	-	-	-			9	4,6	-	-	-	-	
18	1,6	-	-	-	-	-			10	4,6	-	-	-	-			10	4,6	-	-	-	-	
20	1,6	-	-	-	-	-			12	4,5	-	-	-	-			12	4,5	-	-	-	-	
22	1,6	-	-	-	-	-			14	4,4	-	-	-	-			14	4,4	-	-	-	-	
24	1,6	1,6	-	-	-	-			16	4,3	-	-	-	-			16	4,3	-	-	-	-	
26	1,6	1,6	-	2,3	-	-			18	4,2	4,2	-	-	-			18	4,2	4,2	-	-	-	
28	1,6	1,6	-	2,2	-	-			20	4,1	4,0	-	3,6	-			20	4,1	4,0	-	3,6	-	
30	1,6	1,6	2,3	2,2	-	-			22	4,0	3,8	3,4	3,4	-			22	4,0	3,8	3,4	3,4	-	
32	1,5	1,6	2,3	2,2	2,1	-			24	3,9	3,6	3,2	3,3	-			24	3,9	3,6	3,2	3,3	-	
34	1,5	1,5	2,2	2,1	2,1	-			26	3,8	3,4	3,1	3,1	2,5			26	3,8	3,4	3,1	3,1	2,5	
36	1,5	1,5	2,2	2,1	2,0	-			28	3,7	3,3	3,0	2,9	2,4			28	3,7	3,3	3,0	2,9	2,4	
38	1,5	1,5	2,2	2,1	2,0	-			30	3,5	3,1	2,9	2,8	2,3			30	3,5	3,1	2,9	2,8	2,3	
40	1,4	1,5	2,2	2,1	1,9	-			32	3,3	3,0	2,8	2,7	2,2			32	3,3	3,0	2,8	2,7	2,2	
42	1,1	1,5	2,2	2,0	1,9	-			34	3,1	2,8	2,6	2,6	2,2			34	3,1	2,8	2,6	2,6	2,2	
44	0,8	1,4	1,9	1,6	1,9	-			36	2,9	2,7	2,5	2,4	2,1			36	2,9	2,7	2,5	2,4	2,1	
46	-	1,1	1,6	1,3	1,8	-			38	2,8	2,5	2,4	2,3	2,0			38	2,8	2,5	2,4	2,3	2,0	
48	-	0,8	1,2	1,0	1,5	-			40	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0			40	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	
50	-	-	0,9	0,8	1,2	-			42	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9			42	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	
									44	2,1	2,2	2,1	2,0	1,9			44	2,1	2,2	2,1	2,0	1,9	
									46	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9			46	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9	
									48	1,5	1,8	1,9	1,9	1,8			48	1,5	1,8	1,9	1,9	1,8	
									50	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8			50	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8	
									52	1,2	1,3	-	1,4	-			52	1,2	1,3	-	1,4	-	
									54	1,1	1,1	-	1,1	-			54	1,1	1,1	-	1,1	-	

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA60)



19,3 t						8,10 m x 7,20 m						360°						EN13000					
54,6 m						33,4 m																	
		8 m							8 m							8 m							
		0°	0°	0°	20°	40°			0°	0°	0°	20°	40°			0°	0°	0°	20°	40°			
		19 m							19 m							19 m							
		0°	20°	40°*	0°*	0°**			0°	20°	40°	0°	0°*			0°	20°	40°	0°	0°*			
m		t	t	t	t	t		m		t	t	t	t	t		m		t	t	t	t	t	
16		1,6	-	-	-	-		9		4,6	-	-	-	-		9		4,6	-	-	-	-	
18		1,6	-	-	-	-		10		4,6	-	-	-	-		10		4,6	-	-	-	-	
20		1,6	-	-	-	-		12		4,5	-	-	-	-		12		4,5	-	-	-	-	
22		1,6	-	-	-	-		14		4,4	-	-	-	-		14		4,4	-	-	-	-	
24		1,6	1,6	-	-	-		16		4,3	-	-	-	-		16		4,3	-	-	-	-	
26		1,6	1,6	-	2,3	-		18		4,2	4,2	-	-	-		18		4,2	4,2	-	-	-	
28		1,6	1,6	-	2,2	-		20		4,1	4,0	-	3,6	-		20		4,1	4,0	-	3,6	-	
30		1,6	1,6	2,3	2,2	-		22		4,0	3,8	3,4	3,4	-		22		4,0	3,8	3,4	3,4	-	
32		1,5	1,6	2,3	2,2	2,1		24		3,9	3,6	3,2	3,3	-		24		3,9	3,6	3,2	3,3	-	
34		1,5	1,5	2,2	2,1	2,1		26		3,8	3,4	3,1	3,1	2,5		26		3,8	3,4	3,1	3,1	2,5	
36		1,2	1,5	2,2	2,1	2,0		28		3,7	3,3	3,0	2,9	2,4		28		3,7	3,3	3,0	2,9	2,4	
38		0,9	1,5	2,2	1,9	2,0		30		3,5	3,1	2,9	2,8	2,3		30		3,5	3,1	2,9	2,8	2,3	
40		-	1,3	1,9	1,6	1,9		32		3,3	3,0	2,8	2,7	2,2		32		3,3	3,0	2,8	2,7	2,2	
42		-	0,9	1,5	1,2	1,9		34		3,1	2,8	2,6	2,6	2,2		34		3,1	2,8	2,6	2,6	2,2	
44		-	-	1,2	0,9	1,6		36		2,8	2,7	2,5	2,4	2,1		36		2,8	2,7	2,5	2,4	2,1	
46		-	-	0,9	-	1,2		38		2,4	2,5	2,4	2,3	2,0		38		2,4	2,5	2,4	2,3	2,0	
48		-	-	-	-	0,9		40		2,1	2,4	2,3	2,2	2,0		40		2,1	2,4	2,3	2,2	2,0	
								42		1,9	2,1	2,2	2,1	1,9		42		1,9	2,1	2,2	2,1	1,9	
								44		1,7	1,8	2,0	1,9	1,9		44		1,7	1,8	2,0	1,9	1,9	
								46		1,4	1,7	1,7	1,6	1,8		46		1,4	1,7	1,7	1,6	1,8	
								48		1,2	1,4	1,5	1,5	1,5		48		1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	
								50		1,1	1,2	1,3	1,3	1,2		50		1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	
								52		-	1,0	-	1,1	-		52		-	1,0	-	1,1	-	
								54		-	0,7	-	0,8	-		54		-	0,7	-	0,8	-	

STERLING CRANE

Operation

HAV-VA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

(HA60)



 4,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
 54,6 m		 33,4 m					
 	8 m					 	
	0°	0°	0°	20°	40°		
	19 m						
 	0°	20°	40°*	0°*	0°**	 	
	t	t	t	t	t		
16	1,6	-	-	-	-		
18	1,6	-	-	-	-		
20	1,6	-	-	-	-		
22	1,1	-	-	-	-		
24	-	1,6	-	-	-		
26	-	1,2	-	1,8	-		
28	-	0,7	-	1,3	-		
30	-	-	-	0,8	-		
32	-	-	-	-	1,6		
34	-	-	-	-	1,2		
36	-	-	-	-	0,7		

 33,4 m							
 	8 m					 	
	0°	0°	0°	20°	40°		
	19 m						
 	0°	20°	40°	0°	0°*	 	
	t	t	t	t	t		
9	4,6	-	-	-	-		
10	4,6	-	-	-	-		
12	4,5	-	-	-	-		
14	4,4	-	-	-	-		
16	4,3	-	-	-	-		
18	4,2	4,2	-	-	-		
20	4,1	4,0	-	3,6	-		
22	3,6	3,8	3,4	3,4	-		
24	3,1	3,6	3,2	3,3	-		
26	2,8	3,3	3,1	3,1	2,5		
28	2,3	2,8	3,0	2,8	2,4		
30	1,8	2,3	2,8	2,5	2,3		
32	1,5	2,1	2,4	2,1	2,2		
34	1,2	1,7	2,0	1,7	2,1		
36	0,9	1,4	1,6	1,3	1,7		
38	-	1,0	1,2	1,0	1,3		
40	-	0,8	0,9	-	1,0		

 12,0 m							
		8 m					
		0°	0°	0°	20°	40°	
		19 m					
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
4	7,8	-	-	-	-	-	
5	7,8	-	-	-	-	-	
6	7,7	-	-	-	-	-	
7	7,5	-	-	-	-	-	
8	7,2	-	-	-	-	-	
9	6,9	-	-	-	-	-	
10	6,6	-	-	-	-	-	
12	6,0	5,4	-	-	-	-	
14	5,4	4,9	-	4,5	-	-	
16	4,9	4,4	4,1	4,1	-	-	
18	4,4	4,0	3,8	3,7	-	-	
20	4,0	3,7	3,5	3,4	-	-	
22	3,6	3,4	3,2	3,2	2,7	-	
24	3,3	3,1	3,0	2,9	2,6	-	
26	3,1	2,9	2,8	2,7	2,4	-	
28	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	-	
30	2,6	2,5	2,5	2,3	2,1	-	
32	2,4	2,4	-	2,2	2,1	-	
34	2,1	2,2	-	2,1	-	-	
36	1,8	-	-	-	-	-	

*50,4 m **46,2 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA60)



24,5 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
59,4 m				54,6 m			
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m		10 m			
		0°	20°	40°*	0°	0°*	
m	t	t	t	t	t	t	
16	2,1	-	-	-	-	-	
18	2,1	-	-	-	-	-	
20	2,1	2,1	-	-	-	-	
22	2,1	2,1	-	-	-	-	
24	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
26	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
28	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
30	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
32	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
34	2,1	2,1	2,3	-	-	-	
36	2,0	2,1	2,1	-	-	-	
38	1,7	2,0	2,0	-	-	-	
40	1,3	1,7	1,8	-	-	-	
42	1,0	1,3	1,7	-	-	-	
44	0,7	1,0	1,3	-	-	-	
46	-	0,8	1,1	-	-	-	
48	-	-	0,8	-	-	-	

33,4 m							
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m		10 m			
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
7	8,4	-	-	-	-	-	
8	8,3	-	-	-	-	-	
9	8,1	-	-	-	-	-	
10	8,0	-	-	-	-	-	
12	7,8	7,7	-	-	-	-	
14	7,6	7,4	6,7	6,4	-	-	
16	7,3	7,0	6,3	6,1	-	-	
18	7,1	6,6	6,0	5,8	-	-	
20	6,8	6,2	5,6	5,4	4,5	-	
22	6,4	5,7	5,3	5,1	4,3	-	
24	6,0	5,4	5,0	4,8	4,1	-	
26	5,5	5,0	4,7	4,5	3,9	-	
28	5,1	4,7	4,5	4,3	3,8	-	
30	4,8	4,4	4,3	4,1	3,6	-	
32	4,3	4,2	4,1	3,9	3,5	-	
34	3,9	4,0	3,9	3,7	3,4	-	
36	3,4	3,6	3,6	3,5	3,3	-	
38	3,0	3,2	3,3	3,3	3,2	-	
40	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0	-	
42	2,2	2,4	1,0	2,5	2,6	-	
44	2,1	2,0	-	2,1	-	-	
46	1,9	1,9	-	1,9	-	-	
48	1,7	-	-	-	-	-	

* 58,5 m

12,0 m							
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m		10 m			
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
3	13,4	-	-	-	-	-	
4	13,4	-	-	-	-	-	
5	13,4	-	-	-	-	-	
6	13,0	-	-	-	-	-	
7	11,9	10,2	-	-	-	-	
8	11,0	9,4	-	-	-	-	
9	10,1	8,8	7,9	7,7	-	-	
10	9,3	8,2	7,5	7,3	-	-	
12	8,1	7,3	6,7	6,5	-	-	
14	7,1	6,5	6,1	5,9	5,1	-	
16	6,4	5,9	5,6	5,4	4,7	-	
18	5,8	5,4	5,2	5,0	4,4	-	
20	5,2	5,0	4,8	4,6	4,2	-	
22	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	-	
24	4,4	4,3	-	4,1	3,9	-	
26	4,0	4,0	-	3,9	-	-	

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA60)



4,3 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000		
59,4 m				54,6 m				
		8 m						
		0°	0°	0°	20°	40°		
		10 m						
		0°	20°	40°*	0°	0°*		
m	t	t	t	t	t	t	m	t
16	2,1	-	-	-	-	-	14	3,0
18	2,1	-	-	-	-	-	16	3,0
20	1,7	2,1	-	-	-	-	18	3,0
22	1,0	1,8	-	-	-	-	20	2,5
24	-	1,1	1,9	-	-	-	22	1,7
26	-	-	1,3	-	-	-	24	1,1
28	-	-	0,8	-	-	-	26	-
							28	-
							30	-
							32	-

33,4 m						
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t	t
7	8,4	-	-	-	-	-
8	8,3	-	-	-	-	-
9	8,1	-	-	-	-	-
10	8,0	-	-	-	-	-
12	7,8	7,7	-	-	-	-
14	7,6	7,4	6,7	6,4	-	-
16	7,0	7,0	6,3	6,1	-	-
18	6,0	6,4	6,0	5,8	-	-
20	4,9	5,6	5,6	5,4	4,5	-
22	4,3	4,6	5,1	4,9	4,3	-
24	3,5	3,8	4,2	4,1	4,1	-
26	2,9	3,3	3,4	3,3	3,8	-
28	2,3	2,7	3,0	2,9	3,2	-
30	1,8	2,2	2,4	2,4	2,6	-
32	1,4	1,7	1,9	1,9	2,3	-
34	1,1	1,3	1,5	1,5	1,8	-
36	0,8	1,0	1,1	1,1	1,4	-
38	-	-	0,8	0,8	1,0	-

*58,5 m


12,0 m						
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	-	-	-
4	13,4	-	-	-	-	-
5	13,4	-	-	-	-	-
6	13,0	-	-	-	-	-
7	11,9	10,2	-	-	-	-
8	11,0	9,4	-	-	-	-
9	10,1	8,8	7,9	7,7	-	-
10	9,3	8,2	7,5	7,3	-	-
12	8,1	7,3	6,7	6,5	-	-
14	7,1	6,5	6,1	5,9	5,1	-
16	6,4	5,9	5,6	5,4	4,7	-
18	5,8	5,4	5,2	5,0	4,4	-
20	5,2	5,0	4,8	4,6	4,2	-
22	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	-
24	4,1	4,3	-	4,1	3,9	-
26	3,5	3,6	-	3,7	-	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA60)



STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA60)



24,5 t		 8,10 m x 7,20 m		360°												EN13000	
		12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,4 m	44,7 m	49,9 m	50,4 m	50,9 m	54,6 m	59,4 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	24,5	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	23,7	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	23,0	20,7	17,4	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	22,4	20,2	16,8	14,3	9,8	11,0	10,3	-	-	-	10	
12	-	22,6	22,7	22,4	21,8	21,2	18,8	16,3	13,5	9,7	11,0	10,3	8,8	6,7	-	12	
14	-	17,7	17,8	18,4	18,1	17,5	17,0	14,9	13,2	9,2	10,9	10,2	8,8	6,7	-	14	
16	-	-	15,1	15,0	14,7	14,1	14,0	13,5	12,1	8,5	10,7	10,1	8,8	6,7	-	16	
18	-	-	12,6	12,5	12,2	12,0	11,9	11,5	11,1	7,8	10,1	9,5	8,8	6,7	-	18	
20	-	-	-	10,6	10,3	10,4	10,2	9,7	9,4	7,2	9,4	8,8	8,4	6,7	-	20	
22	-	-	-	9,1	8,9	9,2	8,7	8,8	8,4	6,6	8,1	8,1	8,0	6,7	-	22	
24	-	-	-	6,4	8,3	8,0	7,8	7,6	7,6	6,1	6,9	7,4	7,2	6,5	-	24	
26	-	-	-	-	7,3	7,0	7,1	6,6	6,6	5,7	5,8	6,4	6,1	6,1	-	26	
28	-	-	-	-	4,7	6,1	6,2	6,1	5,9	5,3	5,0	5,5	5,6	5,2	-	28	
30	-	-	-	-	-	5,7	5,5	5,4	5,2	4,9	4,2	4,8	4,8	4,5	-	30	
32	-	-	-	-	-	3,8	4,9	4,8	4,5	4,5	3,6	4,1	4,1	3,8	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	4,5	4,2	4,0	4,0	3,0	3,6	3,6	3,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	4,0	3,7	3,5	3,5	2,5	3,1	3,1	2,7	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,1	2,1	2,6	2,7	2,3	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	2,7	1,7	2,2	2,3	1,9	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,3	1,4	1,9	1,9	1,6	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,1	1,6	1,6	1,3	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,8	1,3	1,3	1,0	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,1	1,1	0,7	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	50	

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS

(HA60)



 19,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000									
 	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,4 m	44,7 m	49,9 m	50,4 m	50,9 m	54,6 m	59,4 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	24,5	22,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	23,7	21,7	-	-	-	-	-	-	-	8
9	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	23,0	20,7	17,4	-	-	-	-	-	-	9
10	25,8	26,6	26,6	26,5	25,0	22,4	20,2	16,8	14,3	9,8	11,0	10,3	-	-	10
12	-	19,8	19,9	20,4	20,2	19,6	18,5	16,3	13,5	9,7	11,0	10,3	8,8	6,7	12
14	-	15,5	16,2	16,2	15,8	15,2	15,0	14,4	13,2	9,2	10,9	10,2	8,8	6,7	14
16	-	-	13,2	13,1	12,8	12,8	12,6	12,1	11,6	8,5	10,7	10,1	8,8	6,7	16
18	-	-	10,9	10,9	10,7	10,9	10,4	10,5	10,1	7,8	9,6	9,5	8,8	6,7	18
20	-	-	-	9,2	9,5	9,2	9,0	8,8	8,8	7,2	8,1	8,7	8,2	6,7	20
22	-	-	-	8,1	8,2	7,9	8,0	7,8	7,7	6,6	6,8	7,3	7,0	6,7	22
24	-	-	-	6,4	7,1	7,1	6,9	6,8	6,6	6,1	5,6	6,2	6,2	5,6	24
26	-	-	-	-	6,2	6,3	6,0	5,9	5,7	5,7	4,7	5,3	5,3	4,8	26
28	-	-	-	-	3,6	5,5	5,4	5,1	4,9	4,9	3,9	4,5	4,5	4,0	28
30	-	-	-	-	-	4,9	4,7	4,4	4,4	4,2	3,2	3,8	3,8	3,4	30
32	-	-	-	-	-	3,6	4,2	3,9	3,9	3,6	2,6	3,2	3,2	2,9	32
34	-	-	-	-	-	-	3,7	3,4	3,4	3,1	2,1	2,7	2,7	2,4	34
36	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	3,0	2,7	1,7	2,3	2,3	1,9	36
38	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,3	1,3	1,9	1,9	1,5	38
40	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	1,9	1,0	1,5	1,5	1,2	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,6	-	1,2	1,2	0,9	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	-	0,9	1,0	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,7	0,7	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	48

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA60)




 4,3 t		 8,10 m x 7,20 m										360°				EN13000	
 	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,4 m	44,7 m	49,9 m	50,4 m	50,9 m	54,6 m	59,4 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	24,3	22,3	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	23,8	24,9	24,7	24,2	22,4	21,3	20,0	16,4	-	-	-	-	-	-	8		
9	19,0	20,0	21,0	20,6	19,4	18,3	17,2	15,6	12,7	-	-	-	-	-	9		
10	15,6	17,0	17,4	17,4	17,0	16,0	15,4	14,4	12,6	9,8	11,0	10,3	-	-	10		
12	-	12,3	12,7	13,0	13,1	12,8	12,6	11,8	11,1	9,7	9,2	10,0	8,8	6,7	12		
14	-	9,3	9,9	10,2	10,3	10,2	10,1	9,4	9,1	8,5	7,1	7,8	7,6	6,7	14		
16	-	-	7,9	8,2	8,2	8,1	8,0	7,8	7,5	6,8	5,5	6,2	6,0	5,3	16		
18	-	-	6,4	6,6	6,7	6,5	6,4	6,5	6,1	5,4	4,2	4,9	4,7	3,9	18		
20	-	-	-	5,4	5,5	5,4	5,2	5,3	4,9	4,3	3,2	3,8	3,6	2,9	20		
22	-	-	-	4,4	4,6	4,4	4,2	4,3	4,0	3,4	2,3	2,9	2,8	2,1	22		
24	-	-	-	3,6	3,8	3,6	3,4	3,5	3,2	2,7	1,6	2,2	2,1	1,5	24		
26	-	-	-	-	3,1	3,0	2,8	2,8	2,5	2,1	1,1	1,6	1,5	0,9	26		
28	-	-	-	-	2,6	2,4	2,2	2,3	2,0	1,7	-	1,2	1,1	-	28		
30	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,8	1,5	1,3	-	0,8	-	-	30		
32	-	-	-	-	-	1,6	1,4	1,4	1,1	0,9	-	-	-	-	32		
34	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	0,8	-	-	-	-	-	34		
36	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	36		

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA50)



* Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA50)



24,5 t		 8,10 m x 7,20 m		360°								EN13000	
  (0°)	12,0 m	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,6 m	45,3 m	50,1 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
2,5	100,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
3	80,0	74,1	72,5	70,5	58,4	-	-	-	-	-	-	3	
4	69,2	62,4	62,7	60,9	55,1	48,1	-	-	-	-	-	4	
5	60,8	53,1	53,6	53,5	51,2	44,5	34,8	-	-	-	-	5	
6	52,8	46,1	46,6	47,2	47,0	40,5	32,0	-	-	-	-	6	
7	44,2	40,5	41,1	41,7	41,5	37,6	30,7	25,0	-	-	-	7	
8	37,8	36,1	37,0	37,2	37,1	36,3	29,2	23,7	20,1	-	-	8	
9	28,4	26,4	33,4	33,6	33,4	33,0	27,3	23,3	19,0	16,2	12,3	9	
10	-	-	30,0	30,3	30,0	29,3	25,9	22,1	18,6	15,6	12,3	10	
12	-	-	22,6	22,8	22,5	22,0	22,5	19,8	17,4	15,1	12,3	12	
14	-	-	-	18,0	17,8	18,3	17,8	17,3	15,8	14,3	12,3	14	
16	-	-	-	15,0	15,0	15,0	14,5	14,7	14,0	13,2	11,8	16	
18	-	-	-	10,6	12,8	12,6	12,7	12,2	12,2	11,9	11,1	18	
20	-	-	-	-	10,9	10,7	10,8	10,6	10,3	10,4	10,1	20	
22	-	-	-	-	8,8	9,6	9,3	9,2	9,0	8,9	8,7	22	
24	-	-	-	-	-	8,4	8,2	8,0	8,1	7,7	7,5	24	
26	-	-	-	-	-	7,4	7,3	7,0	7,1	6,8	6,5	26	
28	-	-	-	-	-	6,1	6,5	6,2	6,3	6,0	5,7	28	
30	-	-	-	-	-	-	5,8	5,5	5,6	5,2	5,0	30	
32	-	-	-	-	-	-	5,2	4,9	5,0	4,6	4,3	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5	4,1	3,8	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,6	3,3	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,2	2,9	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,5	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	46	

* Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA50)



19,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360° / Max.*		EN13000					
  360° 12,0 m	Max. 12,0 m	360° 16,3 m	Max. 16,3 m	360° 20,5 m	Max. 20,5 m	360° 24,8 m	Max. 24,8 m	360° 29,1 m	Max. 29,1 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	73,9	74,1	72,5	72,5	70,5	70,5	58,4	58,4	-	-	3
4	61,7	62,4	62,2	62,7	60,9	60,9	55,1	55,1	48,1	48,1	4
5	52,5	53,1	53,0	53,6	53,0	53,5	51,2	51,2	44,5	44,5	5
6	45,5	46,1	46,1	46,6	46,7	47,2	46,5	47,0	40,5	40,5	6
7	40,1	40,5	40,6	41,1	41,2	41,7	41,0	41,5	37,6	37,6	7
8	35,6	35,9	36,6	37,0	36,8	37,2	36,6	37,1	34,2	36,3	8
9	26,4	26,4	31,5	32,3	31,8	32,5	31,5	32,2	29,5	31,8	9
10	-	-	26,4	28,5	26,7	28,7	26,5	28,5	25,8	28,1	10
12	-	-	19,7	22,6	20,0	22,8	19,7	22,5	20,3	22,0	12
14	-	-	-	-	16,2	18,0	16,3	17,8	16,0	18,3	14
16	-	-	-	-	13,2	15,0	13,3	15,0	13,1	15,0	16
18	-	-	-	-	9,0	10,6	11,1	12,8	11,2	12,6	18
20	-	-	-	-	-	-	9,5	10,9	9,5	10,7	20
22	-	-	-	-	-	-	8,3	8,8	8,2	9,6	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,4	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	7,4	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,1	28

360° 33,4 m	Max. 33,4 m	360° 37,6 m	Max. 37,6 m	360° 40,6 m	Max. 40,6 m	360° 45,3 m	Max. 45,3 m	360° 50,1 m	Max. 50,1 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
5	34,8	34,8	-	-	-	-	-	-	-
6	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-
7	30,7	30,7	25,0	25,0	-	-	-	-	-
8	29,2	29,2	23,7	23,7	20,1	20,1	-	-	-
9	27,3	27,3	23,3	23,3	19,0	19,0	16,2	16,2	12,3
10	25,3	25,9	22,1	22,1	18,6	18,6	15,6	15,6	12,3
12	19,7	22,5	19,2	19,8	17,4	17,4	15,1	15,1	12,3
14	16,0	17,8	15,7	17,3	15,2	15,8	14,3	14,3	12,3
16	13,2	14,5	13,0	14,7	12,7	14,0	12,7	13,2	11,8
18	11,0	12,7	10,8	12,2	10,9	12,2	10,6	11,9	10,3
20	9,4	10,8	9,2	10,6	9,3	10,3	8,9	10,4	8,7
22	8,1	9,3	7,9	9,2	8,0	9,0	7,6	8,9	7,4
24	7,1	8,2	6,8	8,0	6,9	8,1	6,5	7,7	6,3
26	6,2	7,3	6,0	7,0	6,0	7,1	5,7	6,8	5,4
28	5,5	6,5	5,2	6,2	5,3	6,3	4,9	6,0	4,6
30	4,8	5,8	4,6	5,5	4,6	5,6	4,2	5,2	4,0
32	4,3	5,2	4,0	4,9	4,1	5,0	3,7	4,6	3,4
34	-	-	3,6	4,4	3,6	4,5	3,2	4,1	2,9
36	-	-	-	-	3,2	4,0	2,8	3,6	2,5
38	-	-	-	-	2,4	3,1	2,4	3,2	2,1
40	-	-	-	-	-	-	2,1	2,8	1,8
42	-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	1,5
44	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
46	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA50)



 6,1 t		 8,10 m x 7,20 m		360° / Max.*				EN 13000				
		360° 12,0 m	Max. 12,0 m	360° 16,3 m	Max. 16,3 m	360° 20,5 m	Max. 20,5 m	360° 24,8 m	Max. 24,8 m	360° 29,1 m	Max. 29,1 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	72,3	74,1	72,5	72,5	70,5	70,5	58,4	58,4	-	-	-	3
4	60,0	62,4	60,5	62,7	60,4	60,9	55,1	55,1	48,1	48,1	48,1	4
5	51,0	53,1	51,6	53,6	50,8	53,5	47,5	51,2	42,3	44,5	44,5	5
6	42,6	43,8	43,2	44,5	40,3	45,3	37,0	45,1	34,2	40,5	40,5	6
7	31,6	36,5	33,5	37,7	32,4	37,9	30,0	37,7	28,9	37,2	37,2	7
8	24,3	31,2	26,0	32,3	26,4	32,5	26,1	32,3	24,4	31,8	31,8	8
9	19,5	26,4	21,0	28,1	21,9	28,3	22,1	28,1	21,0	27,6	27,6	9
10	-	-	17,5	24,8	18,3	25,0	18,4	24,8	18,6	24,5	24,5	10
12	-	-	12,8	19,9	13,5	20,1	13,8	19,9	13,7	20,4	20,4	12
14	-	-	-	-	10,6	16,6	10,7	16,8	10,8	16,8	16,8	14
16	-	-	-	-	8,5	13,9	8,6	14,0	8,7	13,8	13,8	16
18	-	-	-	-	7,0	9,4	7,0	11,7	7,1	11,8	11,8	18
20	-	-	-	-	-	-	5,8	10,0	5,9	10,0	10,0	20
22	-	-	-	-	-	-	4,9	8,8	4,9	8,8	8,8	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	7,6	7,6	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,8	6,8	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,1	6,1	28

		360° 33,4 m	Max. 33,4 m	360° 37,6 m	Max. 37,6 m	360° 40,6 m	Max. 40,6 m	360° 45,3 m	Max. 45,3 m	360° 50,1 m	Max. 50,1 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	34,8	34,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	31,6	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	26,7	30,7	24,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	7
8	23,3	29,2	21,6	23,7	19,6	20,1	-	-	-	-	-	8
9	20,1	27,3	19,1	23,3	17,9	19,0	16,2	16,2	12,3	12,3	12,3	9
10	17,6	24,8	16,7	22,1	16,3	18,6	15,0	15,6	12,3	12,3	12,3	10
12	13,6	19,9	13,1	19,2	12,9	17,4	11,9	15,1	11,0	12,3	12,3	12
14	10,6	16,1	10,3	16,1	10,4	15,2	9,5	14,3	8,8	12,3	12,3	14
16	8,5	13,9	8,2	13,2	8,3	13,1	7,7	12,7	7,1	11,8	11,8	16
18	6,9	11,6	6,6	11,4	6,7	11,0	6,3	10,9	5,7	10,5	10,5	18
20	5,7	9,8	5,4	9,7	5,5	9,8	5,1	9,4	4,5	9,0	9,0	20
22	4,7	8,7	4,4	8,4	4,5	8,5	4,1	8,1	3,6	7,7	7,7	22
24	3,9	7,5	3,6	7,2	3,7	7,3	3,3	6,9	2,9	6,7	6,7	24
26	3,2	6,6	3,0	6,4	3,1	6,4	2,6	6,1	2,3	5,7	5,7	26
28	2,7	5,8	2,4	5,6	2,5	5,7	2,1	5,2	1,8	4,9	4,9	28
30	2,2	5,2	2,0	4,9	2,0	5,0	1,6	4,6	1,4	4,2	4,2	30
32	1,9	4,6	1,6	4,4	1,7	4,4	1,2	4,1	1,0	3,7	3,7	32
34	-	-	1,3	3,9	1,3	4,0	0,9	3,6	-	3,2	3,2	34
36	-	-	-	-	1,0	3,5	-	3,1	-	2,7	2,7	36
38	-	-	-	-	-	2,6	-	2,6	-	2,3	2,3	38
40	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,9	1,9	40
42	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	1,6	1,6	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	46

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HA
(HA50)



 4,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360° / Max.*		EN13000					
 360° 12,0 m	Max. 12,0 m	360° 16,3 m	Max. 16,3 m	360° 20,5 m	Max. 20,5 m	360° 24,8 m	Max. 24,8 m	360° 29,1 m	Max. 29,1 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	72,0	74,1	72,5	72,5	70,5	70,5	58,4	58,4	-	-	3
4	59,7	62,4	60,2	62,7	60,2	60,9	55,1	55,1	48,1	48,1	4
5	50,8	53,1	51,4	53,6	49,4	53,5	44,6	51,2	39,7	44,5	5
6	40,8	42,9	40,6	43,8	37,8	44,4	34,7	44,2	33,1	40,5	6
7	29,4	35,8	31,3	36,9	30,3	37,2	28,7	36,9	27,1	36,5	7
8	22,6	30,5	24,2	31,6	24,6	31,8	24,4	31,6	22,8	31,1	8
9	18,1	26,4	19,5	27,5	20,4	27,7	20,6	27,5	20,0	27,1	9
10	-	-	16,2	24,3	17,1	24,5	17,2	24,3	17,3	24,5	10
12	-	-	11,8	19,5	12,5	19,7	12,8	19,5	12,9	19,9	12
14	-	-	-	-	9,8	16,1	9,9	16,2	10,0	15,9	14
16	-	-	-	-	7,8	13,2	7,8	13,3	7,9	13,0	16
18	-	-	-	-	6,3	8,9	6,4	11,1	6,4	11,2	18
20	-	-	-	-	-	-	5,2	9,5	5,3	9,6	20
22	-	-	-	-	-	-	4,3	8,4	4,4	8,3	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,2	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,5	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	5,8	28

360° 33,4 m	Max. 33,4 m	360° 37,6 m	Max. 37,6 m	360° 40,6 m	Max. 40,6 m	360° 45,3 m	Max. 45,3 m	360° 50,1 m	Max. 50,1 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
5	34,8	34,8	-	-	-	-	-	-	-
6	29,9	32,0	23,2	-	-	-	-	-	-
7	25,6	30,7	23,2	25,0	18,8	-	-	-	-
8	21,8	29,2	20,6	23,7	18,6	20,1	15,3	-	-
9	18,8	26,9	17,8	23,3	17,4	19,0	15,3	16,2	12,3
10	16,4	24,3	15,5	22,1	15,2	18,6	13,9	15,6	12,3
12	12,7	18,9	12,0	18,9	11,8	17,4	10,8	15,1	9,9
14	9,8	16,0	9,5	15,2	9,4	14,9	8,5	14,3	7,8
16	7,7	13,2	7,4	13,1	7,5	12,4	6,9	12,3	6,3
18	6,2	11,0	5,9	10,9	6,0	11,0	5,5	10,4	4,9
20	5,1	9,5	4,8	9,2	4,9	9,3	4,4	8,9	3,9
22	4,1	8,2	3,9	8,0	4,0	8,1	3,5	7,7	3,0
24	3,4	7,1	3,1	6,9	3,2	6,9	2,8	6,5	2,4
26	2,8	6,3	2,5	6,0	2,6	6,1	2,2	5,7	1,8
28	2,3	5,6	2,0	5,3	2,1	5,4	1,7	4,9	1,4
30	1,9	4,9	1,6	4,6	1,7	4,7	1,3	4,2	1,0
32	1,5	4,3	1,2	4,0	1,3	4,0	0,9	3,6	-
34	-	-	0,9	3,4	1,0	3,5	-	3,0	-
36	-	-	-	-	0,7	3,0	-	2,6	-
38	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	-
40	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-
42	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7


* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA50)



STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA50)



24,5 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m		10,0 m		19,0 m		45,3 m	
		0°		20°		40°	
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6,6	-	-	3,8	-	-	-
14	6,6	-	-	3,8	-	-	-
16	6,6	6,6	-	3,8	-	-	-
18	6,6	6,6	6,4	3,8	-	-	-
20	6,6	6,6	6,0	3,8	-	-	-
22	6,6	6,3	5,7	3,8	3,8	-	-
24	6,6	6,0	5,5	3,8	3,8	-	-
26	6,4	5,6	5,2	3,8	3,8	3,5	-
28	5,5	5,4	5,0	3,8	3,8	3,3	-
30	4,8	5,1	4,8	3,8	3,6	3,2	-
32	4,1	4,5	4,6	3,8	3,4	3,1	-
34	3,6	3,9	4,1	3,6	3,2	2,9	-
36	3,1	3,4	3,6	3,2	3,1	2,8	-
38	2,6	2,9	3,1	2,7	2,9	2,7	-
40	2,3	2,5	2,7	2,3	2,8	2,6	-
42	1,9	2,1	2,3	2,0	2,5	2,5	-
44	1,6	1,8	1,9	1,7	2,1	2,4	-
46	1,3	1,5	1,6	1,4	1,8	2,1	-
48	1,1	1,2	1,3	1,2	1,5	1,7	-
50	0,9	1,0	-	0,9	1,2	1,4	-
54	-	-	-	-	0,8	0,9	-

29,1 m		10,0 m		19,0 m	
		0°		20°	
m	t	t	t	t	t
5	13,4	-	-	-	-
6	13,4	-	-	7,9	-
7	13,4	-	-	7,8	-
8	13,4	-	-	7,7	-
9	13,4	12,8	-	7,6	-
10	13,4	12,4	-	7,5	-
12	13,4	11,5	8,8	7,3	-
14	13,4	10,8	8,5	7,0	6,0
16	13,3	10,2	8,2	6,8	5,7
18	12,2	9,7	8,0	6,6	5,4
20	10,5	9,2	7,8	6,3	5,1
22	9,1	8,8	7,7	6,1	4,9
24	8,1	8,3	7,6	5,8	4,7
26	7,3	7,4	7,2	5,6	4,5
28	6,5	6,6	6,7	5,3	4,3
30	5,8	6,0	6,1	5,0	4,2
32	5,2	5,3	3,9	4,7	4,1
34	4,7	4,8	-	4,5	3,9
36	4,4	3,4	-	4,2	3,8
38	3,2	-	-	3,9	3,8
40	-	-	-	3,5	3,7
42	-	-	-	3,2	3,4
44	-	-	-	2,9	2,5
46	-	-	-	2,0	-

12,0 m		10,0 m		19,0 m	
		0°		20°	
m	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	9,8	-
4	13,4	-	-	9,7	-
5	13,4	13,4	-	9,5	-
6	13,4	13,2	-	9,3	-
7	13,4	12,4	-	9,0	-
8	13,4	11,6	9,4	8,7	-
9	13,4	10,9	9,0	8,4	6,8
10	13,2	10,3	8,7	8,0	6,5
12	11,4	9,3	8,1	7,3	5,9
14	10,0	8,5	7,7	6,5	5,4
16	8,8	8,0	7,6	5,8	5,0
18	8,0	7,6	-	5,3	4,6
20	-	-	-	4,9	4,3
22	-	-	-	4,5	4,1
24	-	-	-	4,2	3,9
26	-	-	-	4,0	3,8
28	-	-	-	3,8	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV

(HA50)



19,3 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m		10,0 m		19,0 m		45,3 m	
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6,6	-	-	3,8	-	-	-
14	6,6	-	-	3,8	-	-	-
16	6,6	6,6	-	3,8	-	-	-
18	6,6	6,6	6,4	3,8	-	-	-
20	6,6	6,6	6,0	3,8	-	-	-
22	6,6	6,3	5,7	3,8	3,8	-	-
24	6,0	6,0	5,5	3,8	3,8	-	-
26	5,2	5,6	5,2	3,8	3,8	3,5	-
28	4,4	4,9	5,0	3,8	3,8	3,3	-
30	3,8	4,2	4,5	3,7	3,6	3,2	-
32	3,2	3,6	3,8	3,1	3,4	3,1	-
34	2,7	3,0	3,3	2,7	3,2	2,9	-
36	2,3	2,6	2,8	2,3	2,9	2,8	-
38	1,9	2,1	2,3	1,9	2,5	2,7	-
40	1,5	1,8	1,9	1,6	2,1	2,5	-
42	1,2	1,5	1,6	1,3	1,8	2,1	-
44	1,0	1,2	1,3	1,0	1,5	1,8	-
46	0,7	0,9	1,0	0,8	1,2	1,4	-
48	-	-	-	-	0,9	1,1	-
50	-	-	-	-	-	0,9	-

 29,1 m							
 		10,0 m			19,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	
5	13,4	-	-	-	-	-	
6	13,4	-	-	7,9	-	-	
7	13,4	-	-	7,8	-	-	
8	13,4	-	-	7,7	-	-	
9	13,4	12,8	-	7,6	-	-	
10	13,4	12,4	-	7,5	-	-	
12	13,4	11,5	8,8	7,3	-	-	
14	13,4	10,8	8,5	7,0	6,0	-	
16	12,7	10,2	8,2	6,8	5,7	-	
18	10,9	9,7	8,0	6,6	5,4	4,3	
20	9,3	9,2	7,8	6,3	5,1	4,1	
22	8,2	8,4	7,7	6,1	4,9	4,0	
24	7,1	7,3	7,5	5,8	4,7	3,8	
26	6,3	6,5	6,7	5,6	4,5	3,7	
28	5,7	5,7	5,8	5,2	4,3	3,7	
30	5,1	5,2	5,3	4,9	4,2	3,6	
32	4,5	4,6	3,9	4,5	4,1	3,5	
34	4,0	4,1	-	4,0	3,9	3,5	
36	3,6	3,4	-	3,7	3,8	3,5	
38	3,2	-	-	3,3	3,5	3,5	
40	-	-	-	3,0	3,2	2,3	
42	-	-	-	2,7	2,8	-	
44	-	-	-	2,4	2,1	-	
46	-	-	-	2,0	-	-	

 12,0 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t		t	t	t
3	13,4	-	-		9,8	-	-
4	13,4	-	-		9,7	-	-
5	13,4	13,4	-		9,5	-	-
6	13,4	13,2	-		9,3	-	-
7	13,4	12,4	-		9,0	-	-
8	13,4	11,6	9,4		8,7	-	-
9	13,4	10,9	9,0		8,4	6,8	-
10	13,2	10,3	8,7		8,0	6,5	-
12	11,4	9,3	8,1		7,3	5,9	-
14	10,0	8,5	7,7		6,5	5,4	-
16	8,8	8,0	7,6		5,8	5,0	4,4
18	8,0	7,6	-		5,3	4,6	4,1
20	-	-	-		4,9	4,3	3,9
22	-	-	-		4,5	4,1	3,7
24	-	-	-		4,2	3,9	3,7
26	-	-	-		4,0	3,8	-
28	-	-	-		3,8	-	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA50)



6,1 t 8,10 m x 7,20 m 360° EN13000

50,1 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6,6	-	-	3,8	-	-	-
14	6,6	-	-	3,8	-	-	-
16	6,4	6,6	-	3,8	-	-	-
18	5,1	5,9	6,4	3,8	-	-	-
20	4,0	4,7	5,4	3,7	-	-	-
22	3,1	3,7	4,3	2,9	3,8	-	-
24	2,4	3,0	3,5	2,2	3,3	-	-
26	1,8	2,3	2,8	1,7	2,6	3,5	-
28	1,4	1,8	2,2	1,2	2,1	2,9	-
30	1,0	1,4	1,7	0,8	1,6	2,3	-
32	-	1,0	1,3	-	1,2	1,8	-
34	-	-	0,9	-	0,8	1,4	-
36	-	-	-	-	-	1,1	-
38	-	-	-	-	-	0,7	-

45,3 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
10	8,1	-	-	-	-	-	-
12	8,1	-	-	4,6	-	-	-
14	8,1	8,0	-	4,6	-	-	-
16	7,1	7,5	-	4,6	-	-	-
18	5,8	6,5	6,8	4,6	-	-	-
20	4,6	5,3	5,9	4,4	4,6	-	-
22	3,7	4,3	4,8	3,5	4,4	-	-
24	3,0	3,5	4,0	2,8	3,8	3,7	-
26	2,4	2,9	3,3	2,2	3,1	3,6	-
28	1,9	2,3	2,7	1,8	2,5	3,3	-
30	1,5	1,8	2,1	1,3	2,1	2,7	-
32	1,1	1,4	1,7	1,0	1,6	2,2	-
34	0,8	1,1	1,3	-	1,3	1,8	-
36	-	0,7	0,9	-	1,0	1,4	-
38	-	-	-	-	-	1,1	-
40	-	-	-	-	-	0,8	-

29,1 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
5	13,4	-	-	-	-	-	-
6	13,4	-	-	7,9	-	-	-
7	13,4	-	-	7,8	-	-	-
8	13,4	-	-	7,7	-	-	-
9	13,4	12,8	-	7,6	-	-	-
10	13,4	12,4	-	7,5	-	-	-
12	13,4	11,5	8,8	7,3	-	-	-
14	11,0	10,8	8,5	7,0	6,0	-	-
16	8,9	9,4	8,2	6,8	5,7	-	-
18	7,3	7,7	7,9	6,6	5,4	4,3	-
20	6,0	6,4	6,8	6,1	5,1	4,1	-
22	5,0	5,4	5,7	5,3	4,9	4,0	-
24	4,2	4,6	4,8	4,5	4,7	3,8	-
26	3,6	3,9	4,1	3,8	4,3	3,7	-
28	3,0	3,2	3,4	3,2	3,7	3,6	-
30	2,5	2,7	2,8	2,7	3,2	3,5	-
32	2,1	2,3	2,4	2,3	2,7	3,0	-
34	1,8	1,9	-	1,9	2,3	2,6	-
36	1,5	1,5	-	1,6	1,9	2,2	-
38	1,2	-	-	1,3	1,6	1,8	-
40	-	-	-	1,1	1,3	1,4	-
42	-	-	-	0,9	1,0	-	-
44	-	-	-	0,7	0,8	-	-

12,0 m							
		10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	9,8	-	-	-
4	13,4	-	-	9,7	-	-	-
5	13,4	13,4	-	9,5	-	-	-
6	13,4	13,2	-	9,3	-	-	-
7	13,4	12,4	-	9,0	-	-	-
8	13,4	11,6	9,4	8,7	-	-	-
9	13,4	10,9	9,0	8,4	6,8	-	-
10	13,2	10,3	8,7	8,0	6,5	-	-
12	11,4	9,3	8,1	7,3	5,9	-	-
14	10,0	8,5	7,7	6,5	5,4	-	-
16	8,8	8,0	7,6	5,8	5,0	4,4	-
18	7,2	7,4	-	5,3	4,6	4,1	-
20	-	-	-	4,9	4,3	3,9	-
22	-	-	-	4,5	4,1	3,7	-
24	-	-	-	4,2	3,9	3,7	-
26	-	-	-	4,0	3,8	-	-
28	-	-	-	3,8	-	-	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV
(HA50)



4,3 t				8,10 m x 7,20 m				360°				EN13000			
 50,1 m								 45,3 m							
		10,0 m			19,0 m					10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t
12	6,6	-	-	-	3,8	-	-	10	8,1	-	-	-	-	-	-
14	6,6	-	-	-	3,8	-	-	12	8,1	-	-	-	4,6	-	-
16	5,6	6,5	-	-	3,8	-	-	14	7,8	8,0	-	-	4,6	-	-
18	4,3	5,1	5,9	-	3,8	-	-	16	6,3	7,1	6,7	-	4,6	-	-
20	3,3	4,0	4,7	-	3,0	-	-	18	5,0	5,8	6,3	-	4,5	-	-
22	2,5	3,1	3,7	-	2,3	3,5	-	20	4,0	4,6	5,2	-	3,7	4,6	-
24	1,9	2,4	2,9	-	1,7	2,7	-	22	3,1	3,7	4,2	-	2,9	4,0	-
26	1,3	1,8	2,3	-	1,2	2,1	3,0	24	2,5	3,0	3,4	-	2,3	3,3	3,7
28	0,9	1,4	1,7	-	0,7	1,6	2,4	26	1,9	2,4	2,8	-	1,7	2,6	3,4
30	-	0,9	1,3	-	-	1,2	1,9	28	1,4	1,8	2,2	-	1,3	2,1	2,8
32	-	-	0,9	-	-	0,8	1,4	30	1,0	1,4	1,7	-	0,9	1,6	2,3
34	-	-	-	-	-	-	1,0	32	0,7	1,0	1,3	-	-	1,2	1,8
36	-	-	-	-	-	-	0,7	34	-	0,7	0,9	-	-	0,9	1,4
								36	-	-	-	-	-	-	1,1
								38	-	-	-	-	-	-	0,8


 29,1 m								 12,0 m							
		10,0 m			19,0 m					10,0 m			19,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t
5	13,4	-	-	-	-	-	-	3	13,4	-	-	-	9,8	-	-
6	13,4	-	-	-	7,9	-	-	4	13,4	-	-	-	9,7	-	-
7	13,4	-	-	-	7,8	-	-	5	13,4	13,4	-	-	9,5	-	-
8	13,4	-	-	-	7,7	-	-	6	13,4	13,2	-	-	9,3	-	-
9	13,4	12,8	-	-	7,6	-	-	7	13,4	12,4	-	-	9,0	-	-
10	13,4	12,4	-	-	7,5	-	-	8	13,4	11,6	9,4	-	8,7	-	-
12	12,8	11,5	8,8	-	7,3	-	-	9	13,4	10,9	9,0	-	8,4	6,8	-
14	10,2	10,5	8,5	-	7,0	6,0	-	10	13,2	10,3	8,7	-	8,0	6,5	-
16	8,1	8,7	8,2	-	6,8	5,7	-	12	11,4	9,3	8,1	-	7,3	5,9	-
18	6,6	7,1	7,5	-	6,4	5,4	4,3	14	10,0	8,5	7,7	-	6,5	5,4	-
20	5,4	5,8	6,2	-	5,7	5,1	4,1	16	8,1	8,0	7,6	-	5,8	5,0	4,4
22	4,5	4,9	5,1	-	4,7	4,9	4,0	18	6,6	6,8	-	-	5,3	4,6	4,1
24	3,7	4,1	4,3	-	4,0	4,6	3,8	20	-	-	-	-	4,9	4,3	3,9
26	3,1	3,4	3,6	-	3,3	3,9	3,7	22	-	-	-	-	4,5	4,1	3,7
28	2,6	2,8	3,0	-	2,8	3,3	3,6	24	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7
30	2,1	2,3	2,5	-	2,3	2,8	3,2	26	-	-	-	-	3,8	3,8	-
32	1,7	1,9	2,0	-	1,9	2,3	2,7	28	-	-	-	-	3,4	-	-
34	1,4	1,5	-	-	1,6	2,0	2,2								
36	1,2	1,2	-	-	1,3	1,6	1,8								
38	0,9	-	-	-	1,1	1,3	1,5								
40	-	-	-	-	0,8	1,0	1,2								
42	-	-	-	-	-	0,8	-								

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA
(HA50)



STERLING CRANE

Operation

HAV-VA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

(HA50)



24,5 t						8,10 m x 7,20 m					
50,1 m											
		8 m									
		0°	0°	0°	20°	40°					
		19 m									
		0°	20°*	40°*	0°	0°					
m		t	t	t	t	t					
16		2,5	-	-	-	-					
18		2,5	-	-	-	-					
20		2,5	-	-	-	-					
22		2,5	-	-	-	-					
24		2,5	2,6	-	-	-					
26		2,5	2,6	-	-	-					
28		2,5	2,6	-	-	-					
30		2,5	2,6	2,5	-	-					
32		2,5	2,5	2,3	-	-					
34		2,5	2,3	2,2	-	-					
36		2,4	2,2	2,1	-	-					
38		2,1	2,1	1,9	-	-					
40		1,8	1,9	1,8	-	-					
42		1,5	1,8	1,7	-	-					
44		1,2	1,7	1,6	-	-					
46		1,0	1,5	1,5	-	-					
48		0,7	1,2	1,5	-	-					
50		-	1,0	1,2	-	-					

360°						EN13000					
45,3 m											
		8 m									
		0°	0°	0°	20°	40°					
		19 m									
		0°	20°	40°	0°	0°*					
m		t	t	t	t	t					
14		3,1	-	-	-	-					
16		3,1	-	-	-	-					
18		3,1	-	-	-	-					
20		3,1	-	-	-	-					
22		3,1	3,1	-	-	-					
24		3,1	3,1	-	-	-					
26		3,1	3,1	-	2,7	-					
28		3,1	3,0	2,8	2,7	-					
30		3,1	2,9	2,7	2,6	2,3					
32		3,0	2,8	2,6	2,5	2,2					
34		2,9	2,7	2,6	2,5	2,2					
36		2,8	2,6	2,5	2,4	2,1					
38		2,4	2,5	2,4	2,3	2,0					
40		2,0	2,5	2,4	2,2	2,0					
42		1,8	2,2	2,3	2,2	1,9					
44		1,6	1,9	2,2	2,0	1,9					
46		1,3	1,5	1,9	1,7	1,9					
48		1,1	1,4	1,5	1,4	1,7					
50		0,8	1,2	1,3	1,1	1,4					
54		-	0,7	0,9	-	0,8					

STERLING CRANE

Operation

HAV-VA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

(HA50)



19,3 t						8,10 m x 7,20 m						360°						EN 13000					
50,1 m						45,3 m																	
				8 m										8 m									
		0°		0°		0°		20°		40°						0°		0°		0°		40°	
						19 m										19 m							
		0°		20°*		40°*		0°		0°						0°		20°		40°		0°*	
m		t		t		t		t		t						t		t		t		t	
16		2,5		-		-		-		-						3,1		-		-		-	
18		2,5		-		-		-		-						3,1		-		-		-	
20		2,5		-		-		-		-						3,1		-		-		-	
22		2,5		-		-		-		-						3,1		-		-		-	
24		2,5		2,6		-		-		-						3,1		3,1		-		-	
26		2,5		2,6		-		-		-						3,1		3,1		-		-	
28		2,5		2,6		-		-		-						3,1		3,1		-		2,7	
30		2,5		2,6		2,5		-		-						3,1		3,0		2,8		2,7	
32		2,5		2,5		2,3		-		-						3,1		2,9		2,7		2,6	
34		2,0		2,3		2,2		-		-						3,1		2,9		2,7		2,6	
36		1,6		2,2		2,1		-		-						3,1		2,7		2,6		2,5	
38		1,3		2,0		1,9		-		-						3,1		2,5		2,5		2,4	
40		1,0		1,7		1,8		-		-						3,1		2,1		2,4		2,3	
42		0,7		1,4		1,7		-		-						3,1		1,8		2,1		2,0	
44		-		1,1		1,5		-		-						3,1		1,5		1,9		1,7	
46		-		0,8		1,2		-		-						3,1		1,2		1,7		1,9	
48		-		-		0,9		-		-						3,1		1,0		1,4		1,8	
																3,1		0,7		1,1		1,5	
																3,1		0,9		1,1		0,8	
																3,1		-		0,9		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	
																3,1		-		-		0,8	

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



6,1 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m		45,3 m					
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		19 m		19 m			
		0°	20°*	40°*	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
16	2,5	-	-	-	-	-	
18	2,5	-	-	-	-	-	
20	2,5	-	-	-	-	-	
22	2,1	-	-	-	-	-	
24	1,5	2,6	-	-	-	-	
26	0,9	2,1	-	-	-	-	
28	-	1,6	-	-	-	-	
30	-	1,1	1,9	-	-	-	
32	-	0,7	1,5	-	-	-	
34	-	-	1,1	-	-	-	

29,1 m							
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		19 m		19 m			
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
8	6,1	-	-	-	-	-	
9	6,1	-	-	-	-	-	
10	6,1	-	-	-	-	-	
12	5,9	-	-	-	-	-	
14	5,6	-	-	-	-	-	
16	5,3	4,7	-	-	-	-	
18	5,0	4,4	-	3,9	-	-	
20	4,7	4,1	3,7	3,7	-	-	
22	4,4	3,9	3,5	3,5	-	-	
24	4,0	3,7	3,3	3,3	-	-	
26	3,5	3,5	3,2	3,1	2,6	-	
28	2,9	3,2	3,0	3,0	2,4	-	
30	2,4	3,0	2,9	2,8	2,3	-	
32	2,0	2,5	2,7	2,6	2,2	-	
34	1,6	2,1	2,5	2,2	2,2	-	
36	1,3	1,7	2,1	1,8	2,1	-	
38	1,0	1,4	1,7	1,5	1,7	-	
40	0,8	1,1	1,3	1,2	1,3	-	
42	-	0,8	1,0	0,9	1,0	-	
44	-	-	0,8	-	0,7	-	

12,0 m							
		8 m		8 m			
		0°	0°	0°	20°	40°	
		19 m		19 m			
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
4	8,1	-	-	-	-	-	
5	8,1	-	-	-	-	-	
6	8,0	-	-	-	-	-	
7	7,7	-	-	-	-	-	
8	7,4	-	-	-	-	-	
9	7,1	-	-	-	-	-	
10	6,8	-	-	-	-	-	
12	6,1	5,5	-	-	-	-	
14	5,5	4,9	-	4,5	-	-	
16	4,9	4,5	4,1	4,1	-	-	
18	4,4	4,1	3,8	3,7	-	-	
20	4,0	3,7	3,5	3,4	-	-	
22	3,7	3,4	3,2	3,2	2,8	-	
24	3,4	3,1	3,0	2,9	2,6	-	
26	3,1	2,9	2,8	2,7	2,4	-	
28	2,8	2,7	2,7	2,5	2,3	-	
30	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	-	
32	2,4	2,4	-	2,2	2,1	-	
34	2,2	2,2	-	2,1	-	-	
36	2,1	-	-	-	-	-	

* 49,1 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



4,3 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m		8 m		45,3 m		8 m	
		0° 0° 0° 20° 40°				0° 0° 0° 20° 40°	
		19 m				19 m	
		0° 20°* 40°* 0° 0°				0° 20° 40° 0° 0°*	
m	t	t	t	t	t	m	t
16	2,5	-	-	-	-	14	3,1
18	2,5	-	-	-	-	16	3,1
20	2,2	-	-	-	-	18	3,1
22	1,5	-	-	-	-	20	3,0
24	0,9	2,2	-	-	-	22	2,2
26	-	1,6	-	-	-	24	1,6
28	-	1,1	-	-	-	26	1,1
30	-	0,7	1,5	-	-	28	-
32	-	-	1,1	-	-	30	-
						32	-
						34	-
						36	-

29,1 m		8 m		12,0 m		8 m	
		0° 0° 0° 20° 40°				0° 0° 0° 20° 40°	
		19 m				19 m	
		0° 20° 40° 0° 0°				0° 20° 40° 0° 0°	
m	t	t	t	t	t	m	t
8	6,1	-	-	-	-	4	8,1
9	6,1	-	-	-	-	5	8,1
10	6,1	-	-	-	-	6	8,0
12	5,9	-	-	-	-	7	7,7
14	5,6	-	-	-	-	8	7,4
16	5,3	4,7	-	-	-	9	7,1
18	5,0	4,4	-	3,9	-	10	6,8
20	4,7	4,1	3,7	3,7	-	12	6,1
22	4,2	3,9	3,5	3,5	-	14	5,5
24	3,6	3,7	3,3	3,3	-	16	4,9
26	3,0	3,4	3,2	3,1	2,6	18	4,4
28	2,5	3,1	3,0	3,0	2,4	20	4,0
30	2,0	2,6	2,9	2,7	2,3	22	3,7
32	1,7	2,2	2,6	2,3	2,2	24	3,4
34	1,3	1,8	2,2	1,9	2,2	26	3,1
36	1,0	1,4	1,7	1,5	1,8	28	2,8
38	0,7	1,1	1,4	1,2	1,4	30	2,6
40	-	0,8	1,1	0,9	1,1	32	2,4
42	-	-	0,8	-	0,7	34	2,1
						36	1,8

* 49,1 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



24.5 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m				45,3 m			
m	8 m		10 m		m	8 m	
	0°	0°	0°	20°		0°	0°
	0°	20°	40°	0°		0°	0°
t	t	t	t	t	t	t	t
14	4,2	-	-	-	12	5,3	-
16	4,2	-	-	-	14	5,3	-
18	4,2	4,2	-	-	16	5,3	-
20	4,2	4,2	-	-	18	5,3	5,3
22	4,2	4,2	4,2	4,2	20	5,3	5,3
24	4,2	4,2	4,2	4,0	22	5,3	5,3
26	4,2	4,2	3,9	3,8	24	5,3	5,2
28	4,2	3,9	3,7	3,5	26	5,3	5,0
30	4,0	3,6	3,5	3,3	28	5,1	4,9
32	3,7	3,4	3,3	3,1	30	4,5	4,7
34	3,2	3,2	3,1	3,0	32	3,8	4,3
36	2,7	3,0	2,9	2,8	34	3,3	3,6
38	2,3	2,6	2,8	2,7	36	3,0	3,1
40	1,9	2,2	2,4	2,4	38	2,6	2,7
42	1,5	1,8	2,0	2,0	40	2,2	2,5
44	1,2	1,5	1,6	1,6	42	1,9	2,1
46	0,9	1,2	1,3	1,3	44	1,6	1,8
48	-	0,9	1,0	1,0	46	1,3	1,5
50	-	-	0,7	0,7	48	1,0	1,2
					50	0,8	0,9



29,1 m

m	t	8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		10 m				
		0°	20°	40°	0°	0°
7	11,6	-	-	-	-	-
8	11,3	-	-	-	-	-
9	11,0	-	-	-	-	-
10	10,6	9,0	-	-	-	-
12	9,8	8,3	-	-	-	-
14	9,0	7,7	6,8	6,6	-	-
16	8,4	7,2	6,4	6,2	-	-
18	7,7	6,7	6,1	5,8	4,7	-
20	7,1	6,3	5,8	5,5	4,5	-
22	6,6	5,9	5,5	5,2	4,4	-
24	6,2	5,6	5,2	5,0	4,2	-
26	5,8	5,3	5,0	4,7	4,1	-
28	5,5	5,0	4,8	4,6	4,0	-
30	5,2	4,8	4,6	4,4	3,9	-
32	4,8	4,6	4,5	4,2	3,8	-
34	4,3	4,4	4,4	4,0	3,8	-
36	3,9	4,0	4,0	3,9	3,7	-
38	3,5	3,6	2,2	3,6	3,7	-
40	3,1	3,2	-	3,3	2,0	-
42	2,8	2,8	-	2,9	-	-
44	2,6	1,8	-	1,8	-	-
46	1,7	-	-	-	-	-

* 49,1 m

 12,0 m					
 m	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	10 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
3	13,4	-	-	-	-
4	13,4	-	-	-	-
5	13,4	-	-	-	-
6	13,2	11,1	-	-	-
7	12,1	10,3	-	-	-
8	11,1	9,5	-	-	-
9	10,2	8,9	8,0	7,8	-
10	9,4	8,3	7,5	7,3	-
12	8,1	7,4	6,8	6,6	-
14	7,2	6,6	6,2	6,0	5,1
16	6,4	5,9	5,6	5,4	4,7
18	5,8	5,4	5,2	5,0	4,4
20	5,3	5,0	4,9	4,7	4,2
22	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0
24	4,4	4,3	-	4,1	3,9
26	4,1	4,0	-	3,9	-

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



19,3 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000		
50,1 m				45,3 m				
		8 m						
		0°	0°	0°	20°	40°		
		10 m						
		0°	20°	40°	0°	0°*		
m	t	t	t	t	t	t	m	t
14	4,2	-	-	-	-	-	12	5,3
16	4,2	-	-	-	-	-	14	5,3
18	4,2	4,2	-	-	-	-	16	5,3
20	4,2	4,2	-	-	-	-	18	5,3
22	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	20	5,3
24	4,2	4,2	4,2	4,0	-	-	22	5,3
26	4,2	4,2	3,9	3,8	3,3	-	24	5,3
28	3,8	3,9	3,7	3,5	3,1	-	26	4,8
30	3,2	3,6	3,5	3,3	3,0	-	28	4,1
32	2,6	3,1	3,3	3,1	2,8	-	30	3,7
34	2,2	2,6	2,9	2,9	2,7	-	32	3,2
36	1,8	2,2	2,4	2,4	2,6	-	34	2,7
38	1,4	1,8	2,0	2,0	2,5	-	36	2,2
40	1,1	1,4	1,7	1,6	2,0	-	38	1,8
42	0,8	1,1	1,3	1,3	1,7	-	40	1,5
44	-	0,8	1,0	1,0	1,3	-	42	1,2
46	-	-	-	-	1,0	-	44	0,9
							46	-
							48	-

 29,1 m						
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		10 m				
		0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t	t
7	11,6	-	-	-	-	-
8	11,3	-	-	-	-	-
9	11,0	-	-	-	-	-
10	10,6	9,0	-	-	-	-
12	9,8	8,3	-	-	-	-
14	9,0	7,7	6,8	6,6	-	-
16	8,4	7,2	6,4	6,2	-	-
18	7,7	6,7	6,1	5,8	4,7	-
20	7,1	6,3	5,8	5,5	4,5	-
22	6,6	5,9	5,5	5,2	4,4	-
24	6,2	5,6	5,2	5,0	4,2	-
26	5,8	5,3	5,0	4,7	4,1	-
28	5,3	5,0	4,8	4,6	4,0	-
30	4,6	4,7	4,6	4,4	3,9	-
32	4,1	4,3	4,3	4,2	3,8	-
34	3,7	3,8	3,9	3,9	3,7	-
36	3,3	3,4	3,5	3,4	3,6	-
38	2,9	3,0	2,2	3,1	3,2	-
40	2,5	2,6	-	2,7	2,0	-
42	2,2	2,3	-	2,3	-	-
44	2,0	1,8	-	1,8	-	-
46	1,7	-	-	-	-	-

* 49,1 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



6,1 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m				45,3 m			
		8 m					
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m					
		0°	20°	40°	0°	0°*	
m	t	t	t	t	t	t	
14	4,2	-	-	-	-	-	
16	4,2	-	-	-	-	-	
18	4,2	4,2	-	-	-	-	
20	3,2	4,1	-	-	-	-	
22	2,4	3,1	3,8	3,7	-	-	
24	1,7	2,4	2,9	2,9	-	-	
26	1,2	1,7	2,3	2,2	3,2	-	
28	-	1,2	1,7	1,6	2,5	-	
30	-	0,8	1,2	1,1	1,9	-	
32	-	-	0,8	0,7	1,4	-	
34	-	-	-	-	1,0	-	

		8 m					
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m					
		0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	t	
12	5,3	-	-	-	-	-	
14	5,3	-	-	-	-	-	
16	5,3	-	-	-	-	-	
18	5,0	5,3	-	-	-	-	
20	3,9	4,7	5,1	5,0	-	-	
22	3,1	3,7	4,3	4,2	-	-	
24	2,4	3,0	3,5	3,4	4,0	-	
26	1,8	2,3	2,8	2,7	3,3	-	
28	1,3	1,8	2,2	2,1	2,8	-	
30	0,9	1,3	1,7	1,6	2,3	-	
32	-	0,9	1,2	1,2	1,8	-	
34	-	-	0,9	0,8	1,3	-	
36	-	-	-	-	1,0	-	

		29,1 m				
		8 m				
		0°	0°	0°	20°	40°
		10 m				
		0°	20°	40°	0°	0°
m	t	t	t	t	t	t
7	11,6	-	-	-	-	-
8	11,3	-	-	-	-	-
9	11,0	-	-	-	-	-
10	10,6	9,0	-	-	-	-
12	9,8	8,3	-	-	-	-
14	9,0	7,7	6,8	6,6	-	-
16	8,1	7,2	6,4	6,2	-	-
18	7,2	6,7	6,1	5,8	4,7	-
20	5,9	6,1	5,8	5,5	4,5	-
22	4,9	5,4	5,4	5,2	4,4	-
24	4,1	4,5	4,8	4,7	4,2	-
26	3,4	3,7	4,0	4,0	4,1	-
28	2,8	3,1	3,3	3,3	3,7	-
30	2,3	2,6	2,8	2,7	3,1	-
32	1,9	2,1	2,3	2,3	2,6	-
34	1,5	1,7	1,8	1,8	2,1	-
36	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	-
38	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3	-
40	-	0,8	-	0,8	0,9	-

* 49,1 m

 12,0 m						
 	8 m					
	0°	0°	0°	20°	40°	
	10 m					
	0°	20°	40°	0°	0°	
m	t	t	t	t	t	
3	13,4	-	-	-	-	
4	13,4	-	-	-	-	
5	13,4	-	-	-	-	
6	13,2	11,1	-	-	-	
7	12,1	10,3	-	-	-	
8	11,1	9,5	-	-	-	
9	10,2	8,9	8,0	7,8	-	
10	9,4	8,3	7,5	7,3	-	
12	8,1	7,4	6,8	6,6	-	
14	7,2	6,6	6,2	6,0	5,1	
16	6,4	5,9	5,6	5,4	4,7	
18	5,8	5,4	5,2	5,0	4,4	
20	5,3	5,0	4,9	4,7	4,2	
22	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	
24	4,4	4,3	-	4,1	3,9	
26	3,9	4,0	-	3,9	-	

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

HAV-VA

(HA50)



4,3 t		8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000	
50,1 m				45,3 m			
		8 m					
		0°	0°	0°	20°	40°	
		10 m					
		0°	20°	40°	0°	0°*	
m	t	t	t	t	t	m	t
14	4,2	-	-	-	-	12	5,3
16	4,2	-	-	-	-	14	5,3
18	3,5	4,2	-	-	-	16	5,2
20	2,6	3,4	-	-	-	18	4,3
22	1,8	2,5	3,2	3,1	-	20	3,3
24	1,2	1,8	2,4	2,3	-	22	2,5
26	-	1,3	1,8	1,7	2,7	24	1,8
28	-	0,8	1,2	1,2	2,0	26	1,3
30	-	-	0,8	0,7	1,5	28	0,8
32	-	-	-	-	1,1	30	-
						32	-
						34	-

		29,1 m						
		8 m						
		0°	0°	0°	20°	40°		
		10 m						
		0°	20°	40°	0°	0°		
m	t	t	t	t	t	t		
7	11,6	-	-	-	-	-		
8	11,3	-	-	-	-	-		
9	11,0	-	-	-	-	-		
10	10,6	9,0	-	-	-	-		
12	9,8	8,3	-	-	-	-		
14	8,9	7,7	6,8	6,6	-	-		
16	7,7	7,2	6,4	6,2	-	-		
18	6,5	6,6	6,1	5,8	4,7	-		
20	5,4	5,9	5,7	5,5	4,5	-		
22	4,4	4,8	5,2	5,1	4,4	-		
24	3,6	4,0	4,3	4,2	4,2	-		
26	2,9	3,3	3,6	3,5	4,0	-		
28	2,4	2,7	2,9	2,9	3,3	-		
30	1,9	2,2	2,4	2,3	2,7	-		
32	1,5	1,7	1,9	1,9	2,2	-		
34	1,2	1,4	1,5	1,5	1,8	-		
36	0,9	1,0	1,1	1,1	1,4	-		
38	-	0,7	0,8	0,8	1,0	-		


* 49,1 m

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA50)



STERLING CRANE



Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA50)

 24,5 t		 8,10 m x 7,20 m		360°								EN13000	
		12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,6 m	45,3 m	50,1 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	4	
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	5	
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	6	
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	22,5	-	-	-	7	
8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	22,3	17,6	-	-	8	
9	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,8	21,7	17,6	-	-	9	
10	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	24,2	20,9	17,3	14,6	11,4	10	
12	-	22,8	23,1	22,9	22,3	21,2	18,9	16,5	13,9	13,9	11,4	12	
14	-	18,0	18,2	18,0	17,5	17,9	16,9	15,1	13,5	13,5	11,3	14	
16	-	-	14,9	14,7	15,0	14,5	14,4	13,7	12,6	12,6	11,2	16	
18	-	-	12,4	12,5	12,6	12,1	12,2	11,9	11,6	11,6	10,6	18	
20	-	-	7,3	10,9	10,7	10,7	10,3	10,2	10,1	10,1	9,9	20	
22	-	-	-	9,4	9,2	9,3	9,1	8,7	8,8	8,8	8,5	22	
24	-	-	-	7,3	8,3	8,1	7,9	7,9	7,6	7,6	7,3	24	
26	-	-	-	-	7,3	7,1	6,9	6,9	6,6	6,6	6,3	26	
28	-	-	-	-	5,7	6,3	6,1	6,1	5,7	5,7	5,4	28	
30	-	-	-	-	-	5,6	5,4	5,4	5,0	5,0	4,7	30	
32	-	-	-	-	-	5,0	4,7	4,7	4,7	4,3	4,0	32	
34	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	4,2	3,8	3,5	34	
36	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,3	3,0	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	2,9	2,6	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,2	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,9	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	48	

STERLING CRANE



Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA50)

19,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°								EN13000	
 	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,6 m	45,3 m	50,1 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	3		
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	4		
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	5		
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	6		
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	22,5	-	-	-	7		
8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	22,3	17,6	-	-	8		
9	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,8	21,7	17,6	-	-	9		
10	25,8	26,4	26,6	26,6	25,6	24,2	20,9	17,3	14,6	11,4	10		
12	-	20,1	20,3	20,1	19,5	19,9	18,5	16,5	13,9	11,4	12		
14	-	15,7	16,0	15,7	16,1	15,6	15,7	14,8	13,5	11,3	14		
16	-	-	13,1	13,3	13,1	13,2	12,7	12,6	12,2	11,2	16		
18	-	-	11,1	11,1	11,0	10,9	10,8	10,6	10,4	10,1	18		
20	-	-	7,3	9,4	9,5	9,3	9,1	9,1	8,7	8,4	20		
22	-	-	-	8,1	8,1	8,0	7,8	7,8	7,4	7,1	22		
24	-	-	-	7,1	7,1	6,9	6,7	6,7	6,4	6,0	24		
26	-	-	-	-	6,2	6,0	5,8	5,8	5,4	5,1	26		
28	-	-	-	-	5,5	5,3	5,0	5,1	4,7	4,3	28		
30	-	-	-	-	-	4,6	4,4	4,4	4,0	3,7	30		
32	-	-	-	-	-	4,1	3,8	3,8	3,4	3,1	32		
34	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	2,9	2,6	34		
36	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,5	2,2	36		
38	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,1	1,8	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,5	40		
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,2	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	44		

STERLING CRANE

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

MS
(HA50)



6,1 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		EN13000					
 	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,6 m	45,3 m	50,1 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	3
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	4
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	5
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	6
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,9	22,5	-	-	-	7
8	25,4	26,6	26,6	24,9	24,1	22,4	20,6	17,6	-	-	8
9	20,4	21,6	21,8	21,7	20,7	19,9	18,8	16,8	-	-	9
10	16,8	18,0	18,2	18,7	18,1	17,4	16,5	16,1	14,2	11,4	10
12	-	13,1	13,7	13,8	13,8	13,6	12,9	12,6	11,6	10,7	12
14	-	10,1	10,6	10,8	10,8	10,6	10,3	10,1	9,2	8,4	14
16	-	-	8,6	8,6	8,6	8,4	8,2	8,2	7,4	6,7	16
18	-	-	7,0	7,0	7,0	6,8	6,5	6,6	6,0	5,4	18
20	-	-	5,7	5,8	5,8	5,6	5,3	5,3	4,8	4,2	20
22	-	-	-	4,8	4,8	4,6	4,3	4,3	3,9	3,3	22
24	-	-	-	4,0	4,0	3,7	3,5	3,5	3,1	2,6	24
26	-	-	-	-	3,3	3,1	2,8	2,8	2,4	2,0	26
28	-	-	-	-	2,8	2,5	2,2	2,3	1,9	1,5	28
30	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,8	1,4	1,1	30
32	-	-	-	-	-	1,6	1,4	1,4	1,0	-	32
34	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	36

4,3 t		 8,10 m x 7,20 m		360°							EN13000	
 	12,0 m	16,3 m	20,5 m	24,8 m	29,1 m	33,4 m	37,6 m	40,6 m	45,3 m	50,1 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	3	
4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-	4	
5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	5	
6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	-	-	-	-	6	
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,5	24,8	22,2	-	-	-	7	
8	23,6	24,9	25,0	23,8	22,6	21,6	20,2	17,6	14,1	-	8	
9	18,9	20,1	20,4	20,7	19,4	18,6	17,6	16,8	14,0	-	9	
10	15,6	16,7	17,4	17,4	17,2	16,2	15,3	14,9	13,6	11,4	10	
12	-	12,1	12,7	12,8	12,8	12,6	11,8	11,6	10,5	9,6	12	
14	-	9,2	9,8	10,0	10,0	9,8	9,4	9,2	8,3	7,5	14	
16	-	-	7,8	7,9	7,9	7,7	7,4	7,4	6,6	5,9	16	
18	-	-	6,3	6,3	6,4	6,1	5,9	5,9	5,3	4,6	18	
20	-	-	5,1	5,2	5,2	5,0	4,7	4,7	4,2	3,5	20	
22	-	-	-	4,2	4,2	4,0	3,7	3,8	3,3	2,7	22	
24	-	-	-	3,5	3,5	3,2	3,0	3,0	2,6	2,0	24	
26	-	-	-	-	2,9	2,6	2,3	2,4	2,0	1,5	26	
28	-	-	-	-	2,3	2,1	1,8	1,9	1,4	1,0	28	
30	-	-	-	-	-	1,7	1,4	1,4	1,0	-	30	
32	-	-	-	-	-	1,3	1,0	1,0	-	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	34	



Notes to Lifting Capacity

Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten · Conditions d'utilisation

Annotazioni sulle portate · Condiciones de utilización

Notas sobre capacidade de içamento · Примечания по грузоподъемности

Ratings are in compliance with EN13000.

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.

Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfähigkeiten entsprechen EN13000.

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme à la norme EN13000.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota : Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma EN13000.

Il peso del bozzello e delle attrezzature utilizzate per l'imbracatura del carico fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocità del vento, consultare il manuale di uso e manutenzione della gru.

Nota: I dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru è ammesso solo rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga están sujetas a las normas EN13000.

El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serán deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operación para ampliar información.

Observación: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantía de aplicación para determinadas operaciones de elevación. La manipulación de la grúa está sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en el manual de operaciones, ambos suministrados con la grúa.

Valores nominais de acordo com a EN13000.

O peso dos moitões e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraído das capacidades nominais.

Consultar manual de operação para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientação e não devem ser interpretados como garantia de aplicabilidade para fins de içamento. A operação da grua depende de tabelas de computador e do manual de operação, ambos fornecidos com a máquina.

Номинальные значения соответствуют EN13000.

Вес крюкоблока и строп является частью груза и должен вычитаться из номинальных значений грузоподъемности.

Подробности см. в руководстве по эксплуатации.

Примечание. Публикуемые в настоящем издании данные приводятся только для справки и не должны использоваться при расчете нагрузки. При эксплуатации крана должны применяться компьютерные таблицы и руководство по эксплуатации, входящие в комплект поставки крана.